

TOTO



【想定安全使用期間】10年（一般家庭用に設置された場合）こちらから携帯
想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 サイトにアクセス
劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。 できます。

安全上のご注意



警告



水かけ禁止

**ウォシュレット本体
や電源プラグに水や
洗剤をかけない**
(火災や感電の原因)



必ず守る

**お手入れのときは
電源プラグを抜く**
(感電や故障の原因)

便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)

お手入れに関するご注意

ウォシュレット本体(プラスチック部)のお手入れ

かわいた布やトイレトペーパーなどでふかない (傷つきの原因)

トイレ用洗剤、住宅用洗剤を使わない (プラスチックを傷める原因)

便器にトイレ用洗剤をかけたまま放置しない (故障の原因)

給水フィルターのお手入れ

洗浄の水勢が弱くなったら、止水栓または元栓を閉めて給水フィルターの掃除を行う

詳しくは取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品のお問い合わせは TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理についてのご用命は TOTOメンテナンス (株) 修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02

補修部品のご購入は TOTOメンテナンス (株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55 FAX ☎0120-8272-99

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

抗菌

D00175 ㊞