

# TOTO



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に設置された場合) こちらから携帯  
想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 サイトにアクセス  
劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。 できます。



警告



水かけ  
禁止

ウォシュレット本体  
や電源プラグに水や  
洗剤をかけない  
(火災や感電の原因)



必ず  
守る

お手入れのときは  
電源プラグを抜く  
(感電や故障の原因)

便座に長時間座らない  
(低温やけどの原因)

## 停電したとき

本体後方の手動レバーで  
便器洗浄できます。

修理についてのご用命は  
TOTOメンテナンス(株)  
修理受付センターへ  
TEL ☎0120-1010-05  
FAX ☎0120-1010-02

◆“ウォシュレット”は  
TOTOの登録商標です。

抗菌

D00341 図