

お客様へのお知らせ

ウォシュレットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の際は、同梱の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

節電

便座が冷たいときがあります。

節電を使うと、便座の温度などを自動で下げて、電力を節約します。

➡詳しくは、同梱の取扱説明書「節電機能」を参照ください。

節電中...



おしり・ ビデ洗浄

ノズルからお湯が出るまで少し時間がかかる場合があります。

冬場は、ノズルから冷たい水が出ないように準備しています。



温度

好みの温度に調節できます!

「温水 / 便座 / 乾燥 / 室温」※の温度レベルと「切」をお好みにあわせて設定できます。

※機種によって温度調節項目が異なります。

➡詳しくは、同梱の取扱説明書「温度調節」を参照ください。

温度調節
できます




リモコン

リモコンは乾電池で動いています! (リモコン付のみ)

リモコンの電池切れ予告マークが点灯または点滅しているときは、乾電池の交換時期です。

➡詳しくは、同梱の取扱説明書「故障かな?と思ったら」を参照ください。

 電池切れ予告マーク

便座・便ふたカバーは取り付けできません。

ウォシュレットがうまく機能しない場合があります。



カバー