

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

洗う

かわかす

止める

おしり洗浄

やわらか洗浄

- ソフトな水流で
おしりを洗う

ムーブ洗浄

- 使用中にもう一度押すと
ノズルが前後に動き、
広くまんべんなく洗う

ビデ洗浄

乾燥※2

パワー脱臭ボタン

ボタンを押すと、吸い込む力をアップしておいをとる

- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約2分後に自動で止まります。

設定確認ボタン

現在の設定をランプで確認できます。

水勢調節

水勢を5段階で調節

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

洗浄位置調節

洗浄位置を5段階で調節

- 洗浄ボタン（おしり・やわらか・ビデ）を押すたびに、標準位置（3段階目）に戻ります。
- 標準位置に戻たくないとき（P.30）

お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

電池切れ予告マーク（P.32）

温度設定／温度調節ランプ（P.16）

- 温度調節するとき

※1 リモコン送信部

※2 S1、S1A以外

※3 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

（図はS2A（eco小洗浄付））

リモコンで便器洗浄をするとき

流す

大洗浄

小洗浄

eco 小洗浄

- 男子小用時やお手入れなど、
トイレットペーパーを
流さないとき

■便器洗浄

便器やタンクの種類によって、
ボタンの種類は異なります。

大・小・eco 小

大・小のみ

大のみ

洗浄なし

リモコン

止

おしり

やわらか

ビデ

乾燥

水勢

位置

パワー脱臭

温度設定

節電設定

ノズルそうじ

入切

便座

温水

乾燥

入切

設定確認

ウォシュレット本体

止

おしり

やわらか

ビデ

乾燥

水勢

位置

パワー脱臭

温度設定

節電設定

ノズルそうじ

入切

便座

温水

乾燥

入切

設定確認

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

知っておいていただきたいこと

- ノズルの付近からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。
- 温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなる場合があります。

自動でできること

せいけつ

自動機能が
搭載されています。
・以下は、初期設定での動きです。

便器に
近づく


便座に
座る


便座から
立ち上がる ※ 1


便器から
離れる


■お知らせ

■好みの
設定に
変えるには

便器内のおいをとる 脱臭		脱臭開始	 オートパワー 脱臭開始 (約 10 秒後) →約 2 分後に 自動で止まる		・脱臭の入 / 切 ・オートパワー脱臭 の入 / 切 (P.30)
便器内にミストをかけて 汚れをつきにくくする プレミスト		プレミスト →便器内にミストを かける		・便座から立ち上がって、約 90 秒間はプレ ミストしません。	・プレミストの 入 / 切 (P.30)

※ 1 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。