

お 願 い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

■長期間使用しない場合は、

- ガス栓を閉じてください。
- 各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
- 乾電池を乾電池ケースより抜いてください。

乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。

- 電源を使用する機器の場合は、電源プラグを抜いてください。



電源プラグを抜く！

- 本機器は家庭用ですので、業務用として使用しないでください。

著しく寿命が短くなります。

- 機器の分解は絶対にしないでください。

ガス漏れや故障の原因になります。



分解禁止

■乾電池を使用する機器の場合

- 乾電池の \oplus 、 \ominus の方向を間違えないでください。

点火できなくなります。

- 乾電池は古いものと新しいものを混ぜて使用しないでください。

破裂や液漏れの原因になります。

■AC100V電源を使用する機器の場合

(使用電源は別添、「取扱説明書」の「仕様」の項目を参照してください。)

- 雷時は電源プラグを抜いてください。

電子部品が故障する原因になります。



電源プラグを抜く！

- 電源コードを引っぱって電源プラグを抜かないでください。

電源コードの断線(芯線の一部)による発熱や発火の原因になります。

- 電源プラグは濡れた手でさわらないでください。

感電のおそれがあります。

- 電源プラグがほこりや油で汚れていないか、差し込みが確実か確認してください。

火災や感電のおそれがあります。

お 願 い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- 緊急時・異常時に備えて、使用前に確認してください。
 - ① ガス栓の位置。
 - ② AC100V電源を使用する機器は、電源プラグの位置。
※電源プラグが抜きにくい位置にあるときは、機器用の屋内ブレーカーの位置。