

## 便器洗浄リモコン組み合わせ設定方法

タッチスイッチ（エコリモコン）・センサースイッチ

便器洗浄リモコン【タッチスイッチ（エコリモコン）またはセンサースイッチ】を設置する際は、必ず便器洗浄リモコンとウォシュレットの組み合わせ設定が必要です。（設定しないとリモコンで便器洗浄できません。）

現場に設置している便器洗浄リモコンをクリックしてください。

◆便器洗浄リモコン取付説明書をリンクしています。記載の手順で組み合わせ設定を行ってください。

タッチスイッチ（エコリモコン）



センサースイッチ



TCF586AE\*R系

TCF589A系

TCF5524・TCF5534・TCF5564系

TCF5830・TCF5850・TCF5831系・

TCF5851系 [はこちら](#)

TCF586AE系

TCF5523・TCF5533系 [はこちら](#)

センサースイッチ（便ふた開/閉止後洗浄）



上図のスイッチを設置される場合  
TCF5850系・TCF5564系・TCF5851系は  
[こちら](#)もご確認ください。

\* 製品品番により、リモコンのイラストが異なります。

\* TCF5861・5871系は、組み合わせ設定は不要ですが、リモコンには流すボタンが付いていないので、必ず取り付けてください。