

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (O8レストルームドレッサー専用アプリコットF(TCF4331Z)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1) 1	(タ イ プ 2) 2	正 規 品	(タ イ プ 1) 1	(タ イ プ 2) 2
(タ イ プ 3) 3	(タ イ プ 4) 4	(タ イ プ 5) 5	(タ イ プ 3) 3	(タ イ プ 4) 4	(タ イ プ 5) 5

3. 連立トイレ対応方法

<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、TOTOメンテナンスへご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

作業の前に...
 特殊モード設定作業はベースプレートからウォシュレットを取り外しても作業ができます。狭いトイレなどの場合は、ベースプレートからウォシュレットを取り外しての作業をお勧めします。

ボタンを押したままウォシュレット本体を手前に引く
 本体取りはしボタン

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 1
 本体操作部の **運転** 入/切 を手順3まで押し続ける。
 10秒後に本体の全表示ランプが5秒間点灯します。

本体操作部

手順3まで押したまま

ランプ表示部

この間5秒

＜下図は例です＞
 ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください

手順 2
運転 入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、**すぐに** **ビデ** 入/切 を5秒以上押す。
 5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

本体操作部

※途中で失敗した場合は、もう一度手順1からやり直してください。

手順 3
運転 入/切 を押したまま、**おしり** 入/切 スイッチを押す。
おしり 入/切 を押す度に標準→特1→特2...
 特9→標準と設定が切り替わります。

本体表示部

●...緑点灯 ▲...橙点灯 ×...消灯

設定	運転	便座	節電	設定	運転	便座	節電
標準	●	●	●	特5	×	●	×
特1	×	●	●	特6	●	×	×
特2	●	×	●	特7	●	●	▲
特3	×	×	●	特8	×	●	▲
特4	●	●	×	特9	●	▲	×

手順 4
 ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。
運転 入/切 から手を離れた時点で設定したコードになります。

手順 5

 ウォシュレット本体の背面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。
 コードラベル

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

1. **開/閉** を押してリモコン操作面を開く。

⇒操作面1面目が開きます。

リモコン操作面が閉まっている状態



2. 設定
操作面1面目の **設定** を押す。

⇒操作面2面目に切り替わります。

操作面1面目



3. 各種設定
操作面2面目の **各種設定** を押す。

⇒操作面3面目へ切り替わります。

操作面2面目



4. **止**
を10秒以上押す。

⇒操作部(液晶)の止「■」マークと右上の
「特殊設定モード」の文字が点滅します。

<部>

止
点滅後は から指を離す。

操作面3面目



5. 「■」マークと「特殊設定モード」文字が点滅中に
セット

を5秒押す。

⇒5秒後「設定C00」が表示された画面に

切り替わります。

画面切り替わり後 **セット** から指を離す。



リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

6. 「■」マークと「特殊設定モード」の文字が点滅中に

○⁻ ○⁺にて特殊コード(標準C00)、特1
(C01)~特9(C09)を設定する。

⇒ ○⁻ 又は ○⁺ を押すと「設定5秒押し」の

文字が表示され、「確定5秒押し」

「設定C00」の文字が点滅します。

※リモコン側はC00(標準)~C14(特14)まで設定可能ですが本体はC00(標準)~C09(特9)までしか設定できません。



7. 確定5秒押し

○ を5秒間押す。

⇒「確定5秒押し」の文字が消え、

「設定C00」の点滅は点灯へ変わります。



8. 止

○ を押して設定完了です。

⇒「■」が点灯し「特殊設定モード」の文字が消えて3面目の画面へ戻ります。

戻る 終了

※右下の ○ や ○ を押しても、特殊設定モードは

終了しませんので、押さないでください。



※ ウォッシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。