

TEN クラフトマンニュース 第78号

パナソニック製フロントオープン食洗機 設置時の注意点について

<対象品番>

KTMW060(045)FPFDXXXA

<不具合状況>

リンスを入れていないのに、「**リンス剤**」表示が出る



<原因>

本体を固定する前に電源を入れ、扉を開けた状態で更に扉方向に傾け、本体が傾いた状態で振動を与える

(下図参照)



<対処方法>

- ・ 本体を固定する前に電源を入れないでください
- ・ リンス剤表示が出た場合は電源プラグを抜き給排水工事が終わるまで差し込まないでください

※製品の故障ではございません

発行：TOTO（株） TEN事務局

