



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

*1 便器洗浄機能付のタイプはタンクの種類により製品品番が異なります。

表面	天面	製品品番 *1				
	[Empty]	TCF4711 (便器洗浄機能無)				
	<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>流す小 ●●</td> <td>eco小 ●●</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	流す小 ●●	eco小 ●●	TCF4711AK (便器洗浄機能付:eco小対応用)	
	流す大 ●●●●	流す小 ●●	eco小 ●●			
	<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>流す小 ●●</td> <td>[Empty]</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	流す小 ●●	[Empty]	TCF4711AM (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用)	
流す大 ●●●●	流す小 ●●	[Empty]				
<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>[Empty]</td> <td>[Empty]</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	[Empty]	[Empty]	TCF4711AF (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用)		
流す大 ●●●●	[Empty]	[Empty]				
	[Empty]	TCF4721 (便器洗浄機能無)				
	<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>流す小 ●●</td> <td>eco小 ●●</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	流す小 ●●	eco小 ●●	TCF4721AK (便器洗浄機能付:eco小対応用)	
	流す大 ●●●●	流す小 ●●	eco小 ●●			
	<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>流す小 ●●</td> <td>[Empty]</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	流す小 ●●	[Empty]	TCF4721AM (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用)	
	流す大 ●●●●	流す小 ●●	[Empty]			
	<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>[Empty]</td> <td>[Empty]</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	[Empty]	[Empty]	TCF4721AF (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用)	
	流す大 ●●●●	[Empty]	[Empty]			
	<table border="1"> <tr> <td>[Empty]</td> <td>便座開閉 🚽</td> <td>便ふた開閉 🚽</td> </tr> </table>	[Empty]	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽	TCF4731★ TCF4831★ <瞬間暖房便座> (便器洗浄機能無)	
[Empty]	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽				
<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>流す小 ●●</td> <td>eco小 ●●</td> <td>便座開閉 🚽</td> <td>便ふた開閉 🚽</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	流す小 ●●	eco小 ●●	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽	TCF4731AK★ TCF4831AK★ <瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付:eco小対応用)
流す大 ●●●●	流す小 ●●	eco小 ●●	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽		
<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>流す小 ●●</td> <td>[Empty]</td> <td>便座開閉 🚽</td> <td>便ふた開閉 🚽</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	流す小 ●●	[Empty]	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽	TCF4731AM★ TCF4831AM★ <瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用)
流す大 ●●●●	流す小 ●●	[Empty]	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽		
<table border="1"> <tr> <td>流す大 ●●●●</td> <td>[Empty]</td> <td>[Empty]</td> <td>便座開閉 🚽</td> <td>便ふた開閉 🚽</td> </tr> </table>	流す大 ●●●●	[Empty]	[Empty]	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽	TCF4731AF★ TCF4831AF★ <瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用)
流す大 ●●●●	[Empty]	[Empty]	便座開閉 🚽	便ふた開閉 🚽		

★:2品番の見分け方

TCF4731系とTCF4831系のリモコンは見た目での判断ができないため、

メニュー/戻る



押す

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

◆で選ぶ⇒[決定]押す

節電 1/2

1. スーパーおまかせ節電◀入▶

2. タイマー節電

◆で選ぶ⇒[決定]押す

節電 1/2

1. おまかせ節電◀おまかせ▶

2. タイマー節電

◆で選ぶ⇒[決定]押す

スーパーおまかせ節電
のみの場合
TCF4831系

スーパーおまかせ+
おまかせ節電の場合
TCF4731系