



左記タイプのウォシュレットの品番を特定

本タイプのウォシュレットは、電源コードが2タイプあります。
電源コードの違いでウォシュレット品番が変わりますので、
下記より電源コードのタイプを選択してください。





左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

- *1 ・便器洗浄機能付のタイプはタンクの種類により製品品番が異なります
・品番末尾 P 品：便ふたなし品

表面	天面	品番 *1 / 名称
		TCF4713 / P (便器洗浄機能無) <17・18アブリコットF1>
		TCF4713AK / AKP (便器洗浄機能付：eco小対応用) <17・18アブリコットF1A>
		TCF4713AM / AMP (便器洗浄機能付：密結便器右レバー用) <17・18アブリコットF1A>
		TCF4713AF (便器洗浄機能付：密結便器前面左レバー用) <17・18アブリコットF1A>
		TCF4723 / P (便器洗浄機能無) <17・18アブリコットF2>
		TCF4723AK / AKP (便器洗浄機能付：eco小対応用) <17・18アブリコットF2A>
		TCF4723AM / AMP (便器洗浄機能付：密結便器右レバー用) <17・18アブリコットF2A>
		TCF4723AF (便器洗浄機能付：密結便器前面左レバー用) <17・18アブリコットF2A>
		TCF4733★ <17アブリコットF3> TCF4833★ <17アブリコットF3W / 瞬間暖房便座> (便器洗浄機能無)
		TCF4733AK★ <17アブリコットF3A> TCF4833AK★ <17アブリコットF3AW / 瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付：eco小対応用)
		TCF4733AM★ <17アブリコットF3A> TCF4833AM★ <17アブリコットF3AW / 瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付：密結便器右レバー用)
	TCF4733AF★ <17・18アブリコットF3A> TCF4833AF★ <17アブリコットF3AW / 瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付：密結便器前面左レバー用)	

★：2品番の見分け方

TCF4733系とTCF4833系のリモコンは見た目の判断ができないため、リモコンのメニューから下記要領にて確認願います。

メニュー/戻る



押す

メニュー 1/6

- お手入れ
- 節電

◆で選ぶ⇒[決定]押す

節電 1/2

- スーパーおまかせ節電◀入▶
- タイマー節電

◆で選ぶ⇒[決定]押す

スーパーおまかせ節電
のみの場合
TCF4833系

節電 1/2

- おまかせ節電◀おまかせ▶
- タイマー節電

◆で選ぶ⇒[決定]押す

スーパーおまかせ+
おまかせ節電の場合
TCF4733系



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

- *1 ・便器洗浄機能付のタイプはタンクの種類により製品品番が異なります
- ・品番末尾 P 品：便ふたなし品

表面	天面	製品品番 *1
		TCF4713R/PR (便器洗浄機能無) <19アブリコットF1>
		TCF4713AKR/AKPR (便器洗浄機能付: eco小対応用) <19アブリコットF1A>
		TCF4713AMR/AMPR (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用) <19アブリコットF1A>
		TCF4713AFR (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用) <19アブリコットF1A>
		TCF4723R/PR (便器洗浄機能無) <19アブリコットF2>
		TCF4723AKR/AKPR (便器洗浄機能付: eco小対応用) <19アブリコットF2A>
		TCF4723AMR/AMPR (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用) <19アブリコットF2A>
		TCF4723AFR (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用) <19アブリコットF2A>
		TCF4733R/S★ <19・21アブリコットF3> TCF4833R/S★ <19・21アブリコットF3W/瞬間暖房便座> (便器洗浄機能無)
		TCF4733AKR/S★ <19・21アブリコットF3A> TCF4833AKR/S★ <19・21アブリコットF3AW/瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付: eco小対応用)
		TCF4733AMR/S★ <19・21アブリコットF3A> TCF4833AMR/S★ <19・21アブリコットF3AW/瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用)
		TCF4733AFR/S★ <19・21アブリコットF3A> TCF4833AFR/S★ <19・21アブリコットF3AW/瞬間暖房便座> (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用)

★：2品番の見分け方

TCF4733系とTCF4833系のリモコンは見た目での判断ができないため、リモコンのメニューから下記要領にて確認願います。

メニュー/戻る



押す

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

◇で選ぶ⇒[決定]押す

節電 1/2

1. スーパーおまかせ節電◀入▶

2. タイマー節電

◇で選ぶ⇒[決定]押す

節電 1/2

1. おまかせ節電◀おまかせ▶

2. タイマー節電

◇で選ぶ⇒[決定]押す

スーパーおまかせ節電
のみの場合

TCF4833R/S

スーパーおまかせ+
おまかせ節電の場合

TCF4733R/S