

下記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定



確認：ウォシュレット本体の、『焦電センサー窓』有無もご確認ください。



***1** 便器洗浄機能付のタイプはタンクの種類により
製品品番が異なります

表面	天面	焦電 センサー窓	品番 *1 / 名称 / 備考	
	[]	A	T C F 4 7 1 4 <23アプリコットF1> (便器洗浄機能無)	
	流す大 流す小 eco小 		T C F 4 7 1 4 A K <23アプリコットF1A> (便器洗浄機能付: eco小対応用)	
	流す大 流す小 [] 		T C F 4 7 1 4 A M <23アプリコットF1A> (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用)	
	流す大 [] 		T C F 4 7 1 4 A F <23アプリコットF1A> (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用)	
	[]		T C F 4 7 2 4 <23アプリコットF2> (便器洗浄機能無)	
	流す大 流す小 eco小 		T C F 4 7 2 4 A K <23アプリコットF2A> (便器洗浄機能付: eco小対応用)	
	流す大 流す小 [] 		T C F 4 7 2 4 A M <23アプリコットF2A> (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用)	
	流す大 [] 		T C F 4 7 2 4 A F <23アプリコットF2A> (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用)	
	[] 便座開閉 便ふた開閉 		B	T C F 4 7 3 4 ★ <23アプリコットF3> T C F 4 7 4 4 ★ <23アプリコットF4/瞬間暖房便座・便座きれい> (便器洗浄機能無)
	流す大 流す小 eco小 便座開閉 便ふた開閉 			T C F 4 7 3 4 A K ★ <23アプリコットF3A> T C F 4 7 4 4 A K ★ <23アプリコットF4A/瞬間暖房便座・便座きれい> (便器洗浄機能付: eco小対応用)
	流す大 流す小 [] 便座開閉 便ふた開閉 	T C F 4 7 3 4 A M ★ <23アプリコットF3A> T C F 4 7 4 4 A M ★ <23アプリコットF4A/瞬間暖房便座・便座きれい> (便器洗浄機能付: 密結便器右レバー用)		
	流す大 [] 便座開閉 便ふた開閉 	T C F 4 7 3 4 A F ★ <23アプリコットF3A> T C F 4 7 4 4 A F ★ <23アプリコットF4A/瞬間暖房便座・便座きれい> (便器洗浄機能付: 密結便器前面左レバー用)		

★：TCF4734系（便器きれい非搭載）とTCF4744系（便器きれい搭載）の見分け方

TCF4734系とTCF4744系はリモコンの外観では判断ができないため、ウォシュレット本体のノズルダンパー付近の形状をご確認ください。



⇒ T C F 4 7 3 4 系



⇒ T C F 4 7 4 4 系

TCF4744系には、便座裏先端部への除菌水ミスト噴霧用のスリットがあります。