



# 左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定



左記タイプのリモコンがセットされている場合

天面・1面	2面	製品品番
		EX1:TCF9911 (CES9911B系)
		EX2:TCF9921 (CES9921B系)
<p>*天面・1面は共通です</p>		EX1:TCF9911R (CES9911B) EX1:TCF9911H<ヒーター付> (CES9911BH) EX1:TCF9912★ (CES9912B) EX1:TCF9912H<ヒーター付>★ (CES9912BH) ★オートフレグランス機能付
		EX2:TCF9921R (CES9921B) EX2:TCF9921H<ヒーター付> (CES9921BH) EX2:TCF9922★ (CES9922B) EX2:TCF9922H<ヒーター付>★ (CES9922BH) ★オートフレグランス機能付
<p>サウンドリモコン付</p>		EX3:TCF9922Y★ (CES9922BY) EX3:TCF9922HY<ヒーター付>★ (CES9922BHY) ★オートフレグランス機能付