

2019/最低必

9. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



備考 ネオレストRHWタイプ
(レストルームドレッサー専用品)
一般地・流動兼用, S排水
リモデルタイプ