

TOTO

TOTO株式会社

【修理を依頼する前に「故障かな?!と思ったら」(P.16)をご確認ください!】

修理・取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店 / 販売店	〒	印
	電話	

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

商品の
お問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010
 受付時間：平日 9:00~18:00
 土・日・祝日 10:00~18:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02
 受付(年中無休)
 受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00
 上記以外の地区 9:00~20:00
 訪問修理(年中無休：一部地域を除く)
 営業時間： 9:00~18:00

補修用品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99
 受付時間：平日 9:00~18:00
 土・日・祝日 10:00~18:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

再生紙を使用しています。

03A44R

2007.2

TOTO

取扱説明書 保証書付き

工事店さま
へのお願い

貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、お客様にお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

AUTOCLEAN

オートクリーンU

個別小便器用自動洗浄システム (US-A型)

TEA99型・TEA100型



安全上の注意…………… 1 ~ 4
 特長…………… 5
 品番と各部のなまえ…………… 6

はじめに

ご使用前に…………… 7
 つかいかた…………… 8 ~ 9
 調節のしかた…………… 10 ~ 11

つかいかた

日ごろのお手入れ…12 ~ 14
 定期的な点検…………… 15

お手入れ

故障かな?!と思ったら…16 ~ 17
 アフターサービス…18 ~ 19
 仕様…………… 20

こんなときは

保証書……………22
 お問い合わせ先……………裏表紙

■このたびは、TOTOオートクリーンUをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この取扱説明書は保証書付きですので大切に保存しておいてください。

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。





■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。



品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

 警告	
 禁止	コードを折り曲げたり、乱暴に扱わない 火災の原因になります。 
	水をかけない 火災や感電の原因になります。 
	指定する電源 (AC 100V) 以外では使用しない 火災の原因になります。 直流または 200Vにはダメ! ? ? 

警告

 禁止	電源コードの加工 (切断・継ぎ足し) を行わない 火災や感電の原因になります。 
 水場使用禁止	浴室など湿気の多い場所には設置しない 火災や感電の原因になります。 
 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない 火災や感電の原因になります。 
 接触禁止	通電中は絶対に端子台にさわらない 感電の原因になります。 
 アース接続	アース工事 (D種接地) がされていることを確認する アース工事がされていないと、故障や漏電のとき、感電の原因になります。 アース工事はお近くの工事店に依頼してください。 OK! アース線 
 必ず実行	端子・電源線の根元についたほこりは、定期的 (月1回) に取り除き、根元まで確実に差し込む 火災や感電の原因になります。乾いた布でふいてください。 ※この作業の前に、必ず電源ブレーカーが切っていることを確認してください。 OK! 
	お手入れのときには、必ず電源ブレーカーを切る 感電の原因になります。 OFF 

⚠ 注意	
禁止	<p>強い力や衝撃を与えない 故障や水漏れの原因になります。</p> 
禁止	<p>一般地用 凍結が予想される場所では使用しない 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となります。</p> 
禁止	<p>本体の通水路には抵抗となるような部材（オリフィスなど）をつけない 洗浄性能への悪影響や水漏れのおそれがあります。</p> 
禁止	<p>小便器ボウル内に芳香剤、氷などを置かない 万一、その芳香剤、氷などが排水路をふさぐと洗浄水が小便器からあふれ、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 
必ず実行	<p>フィルターやピストンの掃除をする際は、いきなりふさぎふたをゆるめずに、止水栓または元栓を閉めてから行う 水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。 ※この作業の前に、必ず電源ブレーカーが切っていることを確認してください。</p> 
必ず実行	<p>定期的（年2回）に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認する 部品の劣化・摩耗などによる水漏れが発見できず、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

⚠ 注意	
必ず実行	<p>長期間使用しないときは、電源ブレーカーを切り、止水栓または配管部の元栓を閉める 誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。</p> 
必ず実行	<p>小便器ボウル内の汚水がスムーズに流れなくなった場合は、便器排水路や配水管に詰まりが生じているおそれがあるので掃除を行う そのまま使用すると洗浄水があふれ、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

お願い	
<p>● センサーの感知領域内に障害物がはいるないようにしてください。 誤作動の原因になります。</p> 	
<p>● センサーの窓部を汚さないようにご注意ください。 センサーの感知不良の原因になります。 汚れた場合は、布で汚れをふき取ってください。</p> 	

特長

【いたずら防止対策】

センサー窓にガラスを採用しました。
タバコの火などで傷つけられにくくなっています。

【ファジー制御節水】

小便器の使用頻度と使用時間をセンサーが感知し、
それぞれの場合に適量な水を流すファジー制御の
機能を搭載しています。
(P.9を参照してください)



【手動洗浄】

専用の洗浄用磁石（付属品）をセンサー窓に近付
けると、感知に関係なく水が流れます。
お掃除のときなどに便利です。
(P.8を参照してください)



【前洗浄機能】

使用中に水を流す前洗浄機能が付いています。
工場出荷時は前洗浄を「切」に設定しています。
必要に応じて感知約2秒後、または感知約5秒後
に前洗浄するように設定できます。
(P.10を参照してください)



【設備保護タイマー】

長時間小便器を使用しないときは、24時間経過
するごとに自動的に洗浄し、小便器排水管の乾き
を防ぎます。




【凍結予防ヒーター】（寒冷地用の場合）

温度が低下すると自動的にヒーターが作動し、バルブの凍結を防ぎます。

品番と各部のなまえ

品番	TEA99X	TEA99SX	TEA99FX	TEA99SFX	TEA100X	TEA100SX
タイプ	一般壁用				100角タイル壁用	
セット対象小便器	一般小便器	一般小便器 (スプレッター式)	一般小便器	一般小便器 (スプレッター式)	一般小便器	一般小便器 (スプレッター式)
一般地/寒冷地	一般地用		寒冷地用		一般地用	




※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

ご使用前に

作業の前に必ず電源ブレーカーを切っていることを確認してください。


止水栓の確認



止水栓は開いていますか。

閉まっている場合は、マイナスドライバーで止水栓を開いてください。

電源の確認




電源は入っていますか。

端子台に電源線およびアース線を根元まで確実に差し込んでください。

電源投入後、5秒以内に自動的に水が流れますが異常ではありません。

コネクターの確認



コネクタは接続されていますか。

コネクタが確実に接続されているか確認してください。

電磁弁用コネクタ・・・白色
電源用コネクタ・・・透明
ヒーターコネクタ・・・透明
(寒冷地用のみ)

つかいかた

洗浄のしくみ



1. 感知

商品から約80cm以内に接近するとセンサーが感知します。

感知距離は着衣の色により異なります。黒っぽい着衣では感知距離が短くなり、洗浄しない場合があります。その場合はセンサーに手を数秒間かざして洗浄してください。

2. 前洗浄

前洗浄の設定を行っている場合、感知約2秒後または感知約5秒後に前洗浄します。
(設定方法はP.10を参照してください)

3. 本洗浄

使用後、小便器より離れると、小便器を本洗浄します。

手動洗浄のしかた



洗浄用磁石をセンサー窓に近付ける。

付属の洗浄用磁石をセンサー窓に近づけると、感知に関係なく小便器を洗浄します。

豆知識

ファジー制御による洗浄について


●使用頻度に合わせて洗浄水量を自動調節

使用頻度を小便器の未使用時間で判断し、それぞれの場合に最適な洗浄パターンで洗浄。


未使用時間が短いときには頻繁に小便器を利用しているとみなし、少なめの水量を、未使用時間が長いときは、あまり利用されていないとみなし、しっかりと流れるようにふつうの水量を流します。



使用頻度が高いとき
(オフィスの昼休み、映画館の休憩時など)



使用頻度が低いとき
(早朝や夜のオフィス、人通りの少ない公園など)



●小便量に合わせて洗浄水量を自動調節

小便器の使用時間から小便量を推定し、小便量の多少に合わせて最適な量で洗浄。


使用時間が短いときは量が少ないとみなし少なめの水量を、使用時間が長いときは量が多いとみなし、ふつうの水量を流します。

※連続して5回少なめの水量を流した時は必ず6回目にふつうの水量を流します。


使用時間が短いとき



使用時間が長いとき



光電センサーの取外方法



1. 光電センサー付きカバーを取り外す。


カバーに吸盤を付け、引っ張ってください。

2. コネクタを外す。

電磁弁用コネクタ・・・白色
電源用コネクタ・・・透明

前洗浄の設定

工場出荷時には「切」の位置に設定しています。前洗浄する場合は、スイッチを「A」または「B」の位置に設定してください。



1. 前洗浄設定スイッチのキャップを外す。

2. スイッチを切り替える。

「A」・・・感知約2秒後に洗浄します。
「B」・・・感知約5秒後に洗浄します。


設定の際には精密ドライバーなどで無理な力を加えないように行ってください。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

感知距離の調節

感知距離は、工場出荷時は「800mm」に調節していますので、通常の調節は不要です。万一、通常の使用状態で感知しなかったり、対向壁などを感知してしまうときは、次の要領で調節してください。



1. 光電センサー感知距離調節ボリュームのキャップを外す。

2. マイナスの精密ドライバーでボリュームを調節する。

感知しない(感知表示ランプが点灯しない)場合、**時計回り(長)**に回してください。

感知したまま(感知表示ランプが消灯しない)の場合、**反時計回り(短)**に回してください。


※ボリュームは、少しずつ回して調節してください。

※感知距離を必要以上長くすると、誤作動の原因になります。必要最小限にとどめてください。

※設定の際には精密ドライバーなどで無理な力を加えないように行ってください。


フィルターのお手入れ

作業の前に必ず電源ブレーカーを切っていることを確認してください。



1. 光電センサー付きカバーを取り外す。(P.10参照)
カバーに吸盤を付け、引っ張ってください。

2. マイナスドライバーで止水栓を閉める。



3. 六角棒レンチ(対辺8mm)でふさぎふたを外し、フィルターを取り出す。

4. フィルターに詰まったごみや汚れをブラシなどで取り除く。




5. フィルターを元の位置に戻し、ふさぎふたを取り付け、止水栓を開ける。

分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

ピストンのお手入れ

作業の前に必ず電源ブレーカーを切っていることを確認してください。



1. 光電センサー付きカバーを取り外す。(P.10参照)
カバーに吸盤を付け、引っ張ってください。
2. マイナスドライバーで止水栓を閉める。
3. 六角棒レンチ(対辺8mm)でふさぎふたを外し、ピストンを取り出す。

ふさぎふたに取り付いているねじは触らないでください。

4. フィルターや小穴に詰まったごみや汚れを取り除く。

フィルターに詰まったごみや汚れはブラシなどで取り除いてください。
小穴にごみ詰まりがある場合は、細い針金(荷札の針金など)で掃除してください。

5. ピストンを元の位置に戻し、ふさぎふたを取り付け、止水栓を開ける。

分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。


布を使用したお手入れ

●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

●ひどい汚れの場合

適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。



お願い


センサー窓のお手入れは、6カ月に一度定期的を実施してください。また、お手入れの際は、センサー窓に傷がつかないように注意してください。
電気製品ですので、センサー窓に水をかけないでください。



TOTO水あかクリーナーでのお手入れ

水栓の表面に付着した水あかなどの汚れ落としには水栓に傷をつけずに汚れを効果的に除去できるTOTO水あかクリーナーのご使用をおすすめします。

お求めに関するお問い合わせ先:
TOTOショールームまたはTOTOパーツセンター




お願い

●表面を傷つけるものは使用しないでください。

- ・TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

●水をかけないでください。

故障や事故の原因になります。



定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

配管まわりの水漏れ (年2回)




配管まわりの水漏れがないか確認する。

部品の劣化・摩耗などによる水漏れが発見できず、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.16参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

本体部のガタツキ (年2回)




本体部のガタツキを確認する。

本体部にガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

本体部にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

端子・電源線の掃除 (月1回)

作業の前に必ず電源ブレーカーを切っていることを確認してください。



端子・電源線の根元についたほこりを取り除く。


端子・電源線にほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。

乾いた布でふいてください。

故障かな?!と思ったら

緊急時の水の止め方

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



1. 電源ブレーカーを切る。
2. 光電センサー付きカバーを取り外す。
カバーに吸盤を付け、引っ張ってください。
3. マイナスドライバーで止水栓を閉める。
4. それでも止まらない場合は元栓を閉める。

こんなときは


アフターサービス

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.18)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置のしかた	参照ページ
水が出ない	センサーの前に障害物はありませんか。	あれば取り除く。	4ページ
	センサーの表面が汚れていませんか。	汚れていれば、きれいにする。	4ページ
	電源は入っていますか。	電源を入れる。	7ページ
	電源線は端子台に正しく差し込まれていますか。	電源線を端子台に差し込む。	7ページ
	コネクタは確実に差し込まれていますか。	コネクタを差し込む。	7ページ
	停電中ではないですか。	回復するまで待つ。	—
	断水中ではないですか。	回復するまで待つ。	—
	止水栓は開いていますか。	閉まっていれば、開く。	7ページ
水が止まらない	フィルター・ピストンにごみなどが詰まっていますか。	ごみが詰まっていれば、掃除する。	12・13ページ
	センサーの前に障害物はありませんか。	あれば取り除く。	4ページ
	センサーの表面が汚れていませんか。	汚れていれば、きれいにする。	4ページ
	ピストンにごみなどが詰まっていますか。	ごみが詰まっていれば、掃除する。	12・13ページ
流量が少ない	万一上記の箇所を調べてみても、水が止まらない場合は、止水栓を閉じてください。		
	止水栓は全開になっていますか。	全開にされていない場合は、開く。	7ページ
	フィルター・ピストンにごみなどが詰まっていますか。	ごみが詰まっていれば、掃除する。	12・13ページ

止水栓の位置がわからない場合は、「品番と各部のなまえ」(P.6)を参照してください。

使用年数



【修理を依頼する前に「故障かな? !」と思ったら】(P.16)をご確認ください!】

保証書 (この説明書のP.22が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」(P.19)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により交換された交換前の部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用部品の供給期間

この商品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

こんなときは

こんなときは

仕様

摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。この場合、該当部品の交換が必要です。
- 摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または
TOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日


【お客様の個人情報のお取り扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。

詳細は、TOTOホームページ (<http://www.toto.co.jp/>) をご覧ください。

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」



修理料金のしくみ<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** で構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品代です。

出張料 は、商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保守管理会社様へ

定期的なメンテ、修理に必要な補修用部品・交換要領などは、別冊「メンテナンスマニュアル」に掲載しています。

詳しくは下記アドレスのホームページをご参照ください。

ホームページアドレス：<http://www.com-et.com/kiki/>

注意

- ねじの締め忘れによる水漏れやガタツキなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

品番	TEA99X	TEA99SX	TEA99FX	TEA99SFX	TEA100X	TEA100SX
タイプ	一般壁用				100角タイル壁用	
セット対象小便器	一般小便器	一般小便器 (スプレッター式)	一般小便器	一般小便器 (スプレッター式)	一般小便器	一般小便器 (スプレッター式)
一般地/寒冷地	一般地用		寒冷地用		一般地用	
商品寸法 (mm)	(カバー寸法) 120(幅)×120(高さ)×5(奥行)				98(縦)×98(横)	
	(ボックス寸法) 195(幅)×125(高さ)×97(奥行)					
電源	AC100V 50/60Hz					
消費電力	常時:5W以下、作動時:9.8W以下(ヒーターおよび電磁弁作動時:20W以下)					
感知距離	器具前面より80cm以内					
前洗浄	切替スイッチ付き(出荷時:切)					
感知時間	本洗浄:5秒以上、前洗浄:2秒/5秒以上(切り替え)					
設備保護洗浄	24時間洗浄しない場合自動洗浄					
使用温度範囲	1~40℃		-10~40℃ (水温は1~40℃)		1~40℃	
給水圧力	最低必要水圧:0.07MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa					
吐水量	使用状況に応じて約2.5~5L/回(ファジー制御) ※スプレッター式は約2~4L/回					
給水接続部	15A(ねじサイズ:R 1/2)					
使用水	水道水					

※水道水以外で使用される場合は、下記アドレスのホームページをご参照ください。
ホームページアドレス：<http://www.com-et.com/kiki/>

TOTO®

水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
取付店 販売店	〒	①
	電話	—
取付日/ご購入日	年	月 日

商品名	オートクリーンU 個別小便器用自動洗浄システム (US-A型)
品番	TEA99型・TEA100型
保証期間	取付日/ご購入日から1カ年
用途	パブリック小便器洗浄用

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
- (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
- (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
- (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
- (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
- (14) 凍結に起因する不具合。
- (15) 本書の提示がない場合。
- (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により交換された交換前の部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010