


## 台付シングル混合水栓 (食器洗い機用分岐金具付き)

品番

TKGG31EH型  
TKGG31ECH型



◆このたびは、台付シングル混合水栓をお求めいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

### はじめに

安全上のご注意…………… 1 ~ 4

各部のなまえ…………… 5

### 使いかた

ご使用前に…………… 6 ~ 7

使いかた…………… 8 ~ 11

凍結予防の仕方…………… 12

### お手入れ

日ごろのお手入れ…………… 13 ~ 16

定期的な点検…………… 17 ~ 18

定期的な部品交換のお願い…………… 19

### こんなときは

故障かな?と思ったら… 20 ~ 22

アフターサービス…………… 23 ~ 25

保証書…………… 26

お問い合わせ先…………… 裏表紙

# 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
 <b>警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。



■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

⚠ 警告	
 <b>禁止</b>	<b>給湯温度は85℃より高温で使用しない</b> 85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。また、食器洗い乾燥機への給湯温度は、ご使用になる食器洗い乾燥機の取扱説明書で確認ください。 
	<b>吐水口先端に止水機構を持った浄水器は、取り付けしない</b> スパウト部から水漏れするおそれがあります。また、止水機能付きでない浄水器でも、0.35MPa以上の水圧がかかる場合はお取り付けできません。 ※水圧の確認は、取付店・販売店へご相談ください。 

## ! 警告


<p style="text-align: center;"> 禁止</p>	<p>この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p style="text-align: center;"> 分解禁止</p>	<p>この説明書に記載された項目以外は分解しない 破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
<p style="text-align: center;"> 接触禁止</p>	<p>本体左側・下部および分岐金具には直接、触れない 給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p>	
	<p>高温の湯を使うときは、スパウトおよび本体に直接、触れない スパウトおよび本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。</p>	
<p style="text-align: center;"> 必ず実行</p>	<p>レバーハンドルの位置を確かめて吐水する 湯側で吐水すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。湯を使うときは、水から使用し、その後ゆっくり好みの温度に調節してください。</p>	
	<p>高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す 次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。</p>	
	<p>定期的(年2回以上)に、配管まわり(キャビネット・点検口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認する 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

## ⚠ 警告

**逆止弁は安全を確保するために定期的に変換する**

(P.19を参照してください)

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。



**給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする**

給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。



**分岐金具を開く場合は、必ず食器洗い乾燥機の給湯ホースを接続したあと行う**

高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。



**水抜きする場合は必ず分岐金具のレバーを閉じてから行う**

高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。



**水抜きする場合は必ず手を保護したうえでを行う**

たまっている湯が出て、やけどをするおそれがあります。



!

**必ず実行**

## ⚠ 注意

**スパウト先端に重いものをぶら下げたり、力をかけて回したりしない**

摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、水を出すときにスパウト部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。



⊘

**禁止**

## ⚠ 注意



禁止

### 強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



### レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない

故障や水漏れの原因になります。




### ガタツキなどの異常はそのまま放置しない

ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。



### めっきの部分は、ぶつかけたり、無理な力で操作しない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。



### 中性洗剤以外は使用しない


(P.16を参照してください)

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。




### レバーハンドルはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして、配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



### 長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を閉める

水漏れなど予想しない事故の原因になります。




必ず実行

### 凍結が予想される場所で使用する場合は、P.12を参照し、凍結予防を確実にを行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



# 各部のなまえ



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

# ご使用前に

## ワンタッチ継手の取付方法



### 1. ワンタッチ継手を取り付ける。

ストッパーの根元を押さえ、ワンタッチ継手を引き下げ、ボールが見えた状態で緊急止水弁に差し込み、ストッパーをリングに引っ掛けてください。

### 2. ワンタッチ継手を横向きに強く引っ張り、抜けないことを確認する。



ワンタッチ継手が確実に取り付けられていないと、ワンタッチ継手が抜けることがあります。

接続部から水漏れがないことを確認してください。



### 豆知識

使用中にワンタッチ継手が外れても、水の流れで緊急止水弁がふさがり、水は漏れません。


P.7の要領でこの水の流れ（水圧）を逃がし、緊急止水弁を復帰させてください。



# ワンタッチ継手の復帰方法



## <右側分岐>



## 1. 分岐金具のレバーを閉める。

## 2. 水を抜く。

緊急止水弁の先端をタオルなどで押さえてつまみ、上下（前後）左右に動かしながら押し込み、水を抜いてください。

### 注意

**水抜きをする場合は必ず手を保護したうえで行ってください。**

たまっている湯が出て、やけどをするおそれがあります。

## 3. ワンタッチ継手を取り付ける。

ワンタッチ継手の取付方法はP.6を参照してください。

この商品は食器洗い乾燥機器を左右どちらからもお取り付けが可能です。


食器洗い乾燥機の位置を左右変更する場合は、取付店・販売店へご相談ください。

### 注意

分岐金具上に物を置いたり、引っ張ったりしないでください。

# 使いかた

## 温度調節の仕方



### レバーハンドルを回す。

中央より右側に回すと水、左側へ回すとしだいに温度が上がります。

左側いっぱいに戻すと、最高温度になります。


## エコシングル

ハンドルに「eco」と表示のある台付シングル混合水栓は「エコシングルカートリッジ」を搭載しています。


よく使うレバー中央位置では水を吐水することで、気づかずに湯が出たり、給湯機が着火するのを防ぎます。(無駄なお湯やエネルギーを使わないためのご提案です)

**お湯が必要な場合は、レバーハンドルを中央より左側に回してください。**

水だけの位置、湯を使い始める位置をクリック感が教えてくれます。




## 水(湯)を出す



### レバーハンドルを上げる。

水が出ます。  
また、上いっぱい上げると流量が最大になります。

## 水(湯)を止める



### レバーハンドルを下げる。


水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。  
ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

#### 注意

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでレバーハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

## 吐水の切り替え (先端切り替えタイプの場合)



### 切替部を回す。


左側に回すとソフト吐水、右側に回すとシャワー吐水に切り替えられます。

#### 豆知識

ソフト吐水：  
水の中に気泡を取り込んで水はねを少なくした吐水。食器洗いに最適です。

## 止水栓による流量調節

レバーハンドル全開時の流量が多すぎるときや、流量が少ないとき、または温度調節がうまくできない場合などに、止水栓を調節することで無駄な水の使用や水はねなどを抑えることができます。




## 配管にある止水栓を回す。

止水栓の調節にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。

## 食器洗い乾燥機を使用する

分岐金具のレバーを時計回りに回す。

<左側分岐>



<右側分岐>



お願い


食器洗い乾燥機を使用しないときはレバーを"止側"に回してください。

ワンタッチ継手に圧力がかったままで放置すると、ワンタッチ継手が抜けることがあります。

<左側分岐>




<右側分岐>



## アルカリイオン水生成器(蛇口先端接続タイプ)や浄水器を取り付ける

TOTOのアルカリイオン水生成器(蛇口先端接続タイプ)を取り付けるときや、市販の浄水器(止水機構のないもの)を取り付けるときは、付属のアダプターを用いてください。  
※先端切り替えタイプはアダプターは同梱されていません。




### 1. スパウトから泡まつキャップ、パッキンを取り外す。

泡まつキャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当ててゆるめる。  
※取り外した泡まつキャップとパッキンはなくさないように保管しておいてください。

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。




### 2. 付属のパッキンとアダプターを手締めでスパウトに取り付ける。



### 3. 先端分岐金具または浄水器を取り付ける。

アルカリイオン水生成器または浄水器に付属の施工説明書に従って取り付けてください。




# 凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所で使用になる場合)

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。  
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓より少量の水を出してください。
- 配管部などに保温材を巻いてください。

## 通水再開後、水が出ない場合



吐水口の網目に付着した水滴が凍り、通水後も少しの間、水が出ない場合があります。

そのときはタオルなどの布を巻き付け、しみこませるようにゆっくりとぬるま湯をかけてください。

## 長期間使用しないとき



長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。

# 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いいたします。

## 吐水口のお手入れ

### ノーマルタイプ



### 1. 泡まつキャップ、パッキンを取り外す。

泡まつキャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当てて矢印の方向にゆるめる。

マイナスドライバーなど先の細いものは使用しないでください。




### 2. 泡まつキャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。


### 3. 泡まつキャップとパッキンを取り付ける。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※泡まつキャップの向きに注意してください。



## 先端切り替えタイプ



1. 付属の吐水口開閉工具をキャップの切り欠きに差し込み、回して外す。

2. キャップ・シャワー穴に詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。


3. キャップを取り付ける。

※取り付け完了後、水を出し、接続部から水漏れがないか確認してください。

※分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

※キャップの向きに注意してください。

## 切替部のお手入れ



部品を紛失しないように、あらかじめ洗面器などに水をためてから洗ってください。

1. 付属の吐水口開閉工具をキャップの切り欠きに差し込み、回して外す。
2. プラスドライバーで弁座こまをゆるめて切替部を外す。

切替部を外した状態で水を出さないでください。水が飛び散るおそれがあります。

3. 切替部の小穴に詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。
4. 掃除が終わったら、切替部を回してすき間を2mm程度あけた状態で、弁座こまで固定する。

弁座こまを締め付け過ぎないように注意してください。

5. キャップを取り付ける。

取り付け完了後、水を出し、接続部から水漏れがないか確認してください。


## 布を使用したお手入れ

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

### ●ひどい汚れの場合

適量に薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。



## TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先：  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター



### お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。


- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤  
水栓の表面が変色したり、樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど  
水栓の表面が傷つきます。



# 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

## 商品のガタツキ (年2回以上)



異常なし!

ガタツキなし!

商品にガタツキなどの異常がないかを確認する。


配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

ガタツキがある場合はキャップを外し、水栓本体を固定するねじを締めなおしてください。それでもガタツキがなおらない場合はお求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。(有料になります)

## 水栓本体およびレバーハンドルの固定方法



### <水栓本体>




キャップまたはインデックスを外し、六角棒レンチ (対辺4mmおよび3mm) を使用してねじを締めなおす。

- 長さが80mm以上の六角棒レンチを使用しないでください。(ねじ部が破損するおそれがあります)
- インデックスの向きにご注意ください。

### <レバーハンドル>



## 配管まわりの水漏れ (年2回以上)




配管まわりの水漏れがないか確認する。

劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(P.20参照)、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

## スパウトの操作性 (月1回)



ときどきスパウトを回す。


スパウトを長期間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、水漏れの原因となります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

# 定期的な部品交換のお願い

安全・快適にご使用いただくために、以下について定期的に部品の交換が必要です。

## 逆止弁の交換



交換時期の目安：3～5年ごと

逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては、水栓から一度吐水した水が逆流するおそれがあります。また、水漏れなど予想しない事故の原因になります。

逆止弁の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合、修理料金は、**技術料** + **部品代** + **訪問料**がかかります。


※ご依頼されたアフターサービスの履歴をメモしておくとう便利です。

年月日	サービス内容	担当者

# 故障かな?と思ったら

## 緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。



湯側・水側の止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

- 次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.23)をご確認ください。

修理を依頼される前に				
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ	
スパウト部吐水口側	水が止まらない	レバーハンドルは止水位置まで下げていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置まで下げる。	9ページ
	流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
		吐水口・切替部の目詰まりはありませんか。	吐水口・切替部の掃除をする。	13~15ページ
		ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする。	—
吐水をソフト側に切り替えてもシャワー側から水が出る	吐水口は、凍っていませんか。	吐水口部分にぬるま湯をかける。	12ページ	
	吐水口・切替部の目詰まりはありませんか。	吐水口・切替部の掃除をする。	13~15ページ	

## 修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ	
スパウト部吐水口側	高温しが出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
	低温しが出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
		湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
	温度調節がうまくできない	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
		給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
		吐水口・切替部の目詰まりはありませんか。	吐水口・切替部の掃除をする。	13～15ページ
レバーハンドルをクリック位置より左側に回していますか。	湯水の混合(温度調節)はレバーハンドルをクリック位置より左側で行います。	8ページ		
水しか出ない	レバーハンドルをクリック位置より左側に回していますか。	レバーハンドルをクリック位置より左側に回す。	8ページ	
分岐金具側	水が止まらない	分岐金具は止水位置まで回っていますか。(全閉になっていますか)	分岐金具のレバーを止水位置まで回す。	10ページ
	流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
		分岐金具は十分に開いていますか。	分岐金具で流量を調節する。	10ページ
	低温しが出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
		湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	10ページ
	ワンタッチ継手を外した(外れた)状態で水が出ない	異常ありません。 水の力で緊急止水弁が押され、通水口がふさがり、水が出ない構造となっています。 復帰の方法は7ページを参照してください。	—	7ページ
水栓本体ががたつく	本体を固定するねじがゆるんでいますか。	ゆるんだねじを締めなおす。	17ページ	
レバーハンドルがぐらつく	レバーハンドルを固定するねじがゆるんでいますか。	ゆるんだねじを締めなおす。	17ページ	

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.5)を参照してください。  
または、お求めの取付店にお問い合わせください。



●以下のような現象が発生することがありますが、故障ではありません。

現象	説明	参照ページ
流水音が大きいと感じる。	水圧が高いことや使用流量が多いことにより発生することが考えられます。流量を絞ることで流水音を低減できます。	10ページ
吐水温度が低くなる。	食器洗い乾燥機と同時に使用すると吐水温度が下がることによるもので、故障ではありません。	—
使い始めに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。	—

### 豆知識

#### 部品(セラミックバルブ)のなじみ

レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。



●以下のような現象は修理が必要です。

現象	説明
スパウトなど可動部分が、固くて動きが悪い。	可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。放置すると故障の原因となりますので、修理を依頼してください。

# アフターサービス

使用年数



【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.20)をご確認ください!】

## 保証書 (この説明書のP.26が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

## 保証について

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.25)をご確認ください。

## 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

## 補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。

## 交換部品のお求めは

部品名	お客様がご自分で交換できる部品		
	キャップセット	泡まつキャップ	アダプター
形状			
品番	THB52	THYB68-1	THYB69
参照ページ	P.14・P.15	P.11・P.13	P.11

●交換部品をご購入するときは、「TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

希望小売価格などの詳細は、TOTO Webショップをご確認ください。  
<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



### TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターでご購入の場合

#### ■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

#### ■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

#### ■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

## 注意

- ねじの締め忘れによる水漏れやガタツキなど、正しいお取り替えをされなかったことによる不具合は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- この説明書の中にあります、品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## 摩耗・劣化する部品の交換

- バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。  
この場合、該当部品の交換が必要です。
- 摩耗・劣化部品の交換は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ依頼してください。


## 修理を依頼されるときは

### 【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店または  
**TOTOメンテナンス(株)**

### 【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況  
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日



### 【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

## 修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

# TOTO

## 水栓金具保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様	
	おところ 〒		
取付店 / 販売店	〒	印	
	電話		—
取付日 / ご購入日	年	月	日

商品名	台付シングル混合水栓 (食器洗い機用分岐金具付き)
品番	TKGG31EH型 TKGG31ECH型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
用途	一般住宅台所用

### ★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
  - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
  - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
  - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
  - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
  - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
  - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
  - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
  - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
  - (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
  - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
  - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
  - (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
  - (14) 凍結に起因する不具合。
  - (15) 本書の提示がない場合。
  - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について  
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

## TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.20)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品の  
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00


(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2020.6  
03G59RRA