

ご 使 用 方 法

1



便ぶたと便座を
両方上げて下さい。

2



操作ボタンを1回
押して下さい。
ノズルから水が
約20秒間出ます。

3



ノズルから水が出
ましたら、便器ボ
ウル内で両手を
使ってパウチ等
を洗淨して下さい。

4



水量が足りない場
合は、操作ボタン
を再度押して下
さい。

※衛生上、パウチは2度使いしないで下さい。
パウチは便器には流さないで下さい。