

周波数切替

60 H Z

50 H Z

マイナスインドリバーでご使用の周波数に合わせてく  
ださい。ねじには無理な力を加えないでください。