

取付工事を行なう前に必ず周波数の切替  
を行なつてください。

※切替ねじはタイマーボックス裏側にあります。

※工場出荷時に 50Hz に設定していますので、50Hz 地域では  
切替不要です。



04182