


04511

120L以下の湯貯めの場合
定量ハンドルを一旦  印以上回し
てから設定してください。
止水栓は、温度調節ハンドルの左右
2カ所のキャップをはずすと下に
あります。