

TOTO

⚠ 警告

やけどをするおそれがあります。



禁止

給湯温度は60℃より高温で使いない



必ず実行

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

乾電池タイプの場合

電池がなくなると、2回水が出るうちの1回は自動止水して電池交換の時期をお知らせします。

コントローラーボックスに記載している交換要領に従って正しくお取り替えしてください。

04560(B)

お願い

上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。