

電池交換のしかた

1. 取付ねじをゆるめ、カバーを外す。



2. 乾電池カバーを取り出し、取付ねじをゆるめ、乾電池ケースを外す。



3. 乾電池を交換する。
※乾電池の向きに注意してください。

新、旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。

04652(A)

お願い 上のラベルはスパウト側面や壁面など見やすいところへおはりください。