

### 水抜き方法

凍結が予想される場合は水抜き栓の操作とあわせて下図の番号順に操作し、水抜きをしてください。

水抜きボタン



- ① A、B のハンドルを開に回す。
- ② E と C を同時に30秒間押す。
- ③ E と D を同時に30秒間押す。

047501