

## ワイヤレススイッチを安全に お使いいただくために

### ⚠ 注意



禁止

給湯温度は60℃より高温で使用しないでください。

高温の湯が出ると、やけどをするおそれがあります。



必ず実行

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯が出ると、やけどをするおそれがあります。

### 電池切れのお知らせ

- リモコンの電池が切れかかると、リモコンの操作3回に1回しか水が出なくなります。
- コントローラの電池が切れかかると、リモコンの操作2回に1回の割合で約5秒で自動的に水が止まります。

※この動作が100回目に作動しなくなります(開状態で停止)ので、取扱説明書を参照の上、早めに電池を交換してください。

# TOTO

04874