

つかいかた

警告



必ず実行

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる

高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

温度調節



スパウト側

吐水・止水

押すと出る
もう一度押すと止まる

安全ボタン

高温にするときは
ボタンを押して回
してください。

解除

ロック

シャワー側

流量調節

少く
なる

多く
なる

チャイルドロック

開閉ボタンの誤操作防止のため、
閉止状態で止めることができます。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

04A32

お願い

上のラベルは壁面など見やすい
ところへおはりください。