

注意

ワンタッチソケットに給水ホースを接続する際は、水漏れを確実に防止するため、以下の点に注意してください。

ワンタッチソケットの取り付け

①ワンタッチソケットを止水栓に固定する。

注意

ワンタッチソケットに貼られたシールをはがさないで取り付けてください。そのままでもホースを差し込みます。

②給水・給湯ホースに異物の付着がないことを確認し、ワンタッチソケットにまっすぐ奥まで（カチッと音がするまで）確実に差し込む。確実に差し込まれていない場合、水漏れの原因となります。

この際、同梱の「ワンタッチソケット取付方法」の説明札を必ずホースに通してください。

給水・給湯ホースのゆるみ防止のために、給水・給湯配管は確実に固定してください。

③ホースをまっすぐ引っ張って外れない（抜けない）ことを必ず確認する。

施工後、万一給水ホースを外した場合は、「ワンタッチソケット取付方法」の説明札を確認のうえ、必ずワンタッチソケットと給水ホース内の残水を抜いてから給水ホースを差し込んでください。

