


O4C661

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

H96mm×W96mm

**ハンドルの使いかた**

⚠ 注意

 必ず実行	湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。
	高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

**温度調節**

あつい ↻  
つめたい ↻

**安全ボタン**  
※高温にするときはボタンを押して回してください。

**吐水切替** シャワー側  
[シャワー付きの場合のみ]

スパウト側

※品番によっては一部形状が異なります。

O4C661