

## “寒冷地用”自動みずとめ” ミキシングシャワーバス金具・混合栓取扱説明書

取付けに当っては同梱の取付説明書をご覧ください。水抜きコック部の分解については当説明書をご覧ください。

シャワーバス金具

TM525CGZ

TM525CGHZ

混合栓

TM525AGZ

### 水抜きコック部の分解

水抜きコック部の分解については、下図を参照ください。その他の分解と点検については同梱の取付説明書をご覧ください。

### 寒冷地の水抜き方法

寒冷地用の場合は器具内の水を抜くため、水抜きコックを設けております。凍結のおそれのある時期に施工された場合は、水抜き栓の操作とあわせて次の要領で水抜きをしておいてください。また、お客様にも水抜き方法をご指導ください。

1. 設定ハンドルを目盛120ぐらいに回す。
2. 水抜きコック4カ所を開く。TM545AGZの場合は5ヶ所を開く。
3. 温度調節ハンドルを「H」に合わせ、カランから水が出なくなつてからさらにC側いっぱいに戻す。

シャワーバス金具の場合はさらに次の操作をしてください。

4. シャワーハンドルを開く。
5. TM525CGHZの場合はホース根元の水抜きコックを開く。
6. ホースの水を抜き、シャワーヘッドを振って中の水を抜いてから床におく。

