

ウォシュレット本体表示部のランプで、節電の状態を確認できます。
便座があたかくなるときは、節電中場合があります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。機種によっては節電機能の有無が異なります。

おまかせ節電中

点灯する(緑色)(オレンジ色)



○ 運転 便座 節電

便座ヒーター
低温

スーパーおまかせ節電中

点灯する(オレンジ色)



○ ○ 運転 便座 節電

便座ヒーター
切

タイマー節電中

点灯する(緑色)



○ ○ 運転 便座 節電

便座ヒーター
切

通常運転中

点灯する(緑色)



運転 便座 節電

便座ヒーター
設定温度

D00024-1 図