

ウォシュレット本体表示部のランプで、節電の状態を確認できます。  
 便座があたかかくないときは、節電中の場合があります。  
 詳しくは取扱説明書をご覧ください。機種によっては節電機能の有無が異なります。

**おまかせ節電中**

□ 運転  
 点灯する (緑色) □ 便座  
 (オレンジ色) □ 節電  
 便座ヒーター 低温

**スーパーおまかせ節電中**

□ 運転  
 点灯する (オレンジ色) □ 便座  
 □ 節電  
 便座ヒーター 切

**タイマー節電中**

□ 運転  
 点灯する (緑色) □ 便座  
 □ 節電  
 便座ヒーター 切

**通常運転中**

点灯する (緑色) □ 運転  
 □ 便座  
 □ 節電  
 便座ヒーター 設定温度  
 D00024因