

# TOTO

こちらから携帯サイトにアクセスできます。

## 安全上のご注意

### 警告



水かけ禁止

**ウォシュレット本体や電源プラグに水や洗剤をかけない**

火災や感電の原因になります。



必ず守る

**低温やけどに注意する**

お子様や自分で温度調節ができない方、皮膚の弱い方などが使用するときは、便座の温度調節を「切」にしてください。

## お手入れに関するご注意

### ウォシュレット本体(樹脂部)のお手入れ

**かわいた布やトイレットペーパーなどでふかない**  
傷つきの原因になります。

**トイレ用洗剤、住宅用洗剤を使わない**  
プラスチックを傷める原因になります。

**便器にトイレ用洗剤をかけたまま放置しない**  
故障の原因になります。

### 給水フィルターのお手入れ

**洗浄の水勢が弱くなったら、止水栓を閉めて給水フィルターの掃除を行う**

詳しくは取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品のお問い合わせは **TOTO(株)お客様相談室**へ  
TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理についてのご用命は **TOTOメンテナンス(株)修理受付センター**へ  
TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02

補修部品のご購入は **TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター**へ  
TEL ☎0120-8282-55 FAX ☎0120-8272-99

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

**抗菌**

D00046R 回