


ウォシュレット本体表示部のランプで、節電の状態を確認できます。
 便座があたたかくないときは、節電中の場合があります。
 詳しくは取扱説明書をご覧ください。機種によっては節電機能の有無が異なります。



おまかせ節電中

- 点灯する 節電 (オレンジ色)
- 便座
- 温水
- 運転

便座ヒーター
 低温

タイマー節電中

- 点灯する 節電 (緑色)
- 便座
- 温水
- 運転

便座ヒーター
 温水ヒーター
 切

通常運転中

- 節電
- 便座
- 点灯する (緑色) 温水
- 運転

便座ヒーター
 設定温度

D00052(因)