

電解除菌水ノズル洗浄

自動でノズルを洗浄します。

洗浄機能を使用した後

便座から立ち上がると、約25秒後に右図のように自動でノズルが伸出し洗浄します。



節電

ウォシュレット本体表示部のランプで、節電の状態を確認できます。便座があたたかくないときは、節電中の場合があります。

おまかせ節電中

点灯する (緑色) (橙色)



運転 便座 節電

便座温度
低温

スーパーおまかせ節電中

点灯する (橙色)



運転 便座 節電

便座温度
「切」

タイマー節電中

点灯する (緑色)



運転 便座 節電

便座温度
「切」

通常運転中

点灯する (緑色)



運転 便座 節電

便座温度
設定温度

詳しくは取扱説明書をご覧ください。
機種によっては節電機能の有無や製品の形状などが異なります。

D00069R 回