

↑ここからはがせます。

D00086 回

ワイドビデ

広い範囲をやさしくさっと洗います。スイッチを押すたびにビデ/ワイドビデが切り替わります。

ノズルきれい

電解除菌水でノズルを洗浄します。洗浄中はノズルカバー付近から電解除菌水が出ます。洗浄時間は約7秒間です。

(詳しくは取扱説明書の「標準的な使いかた」をご覧ください。)