## TOTO



【想定安全使用期間】10年 (一般家庭用に設置された場合) 想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

## 安全上のご注意 Cautions and warnings

## <u>↑</u> 警告 WARNING

■ウォシュレット本体や電源プラグに水や洗剤をかけない(火災や感電の原因)



■ Do not wash WASHLET or plug with water or cleaner. (Doing so may cause fire or electric shock.)

- たばこなどの火気類を近づけない(火災の原因) ■ Keep cigarettes and other flames away from WASHLET. (Doing so may cause fire.)
- ■お手入れのときは電源プラグを抜く(感電や故障の原因)
- Pull out the power plug for cleaning.
  - (Not doing so may cause electric shock or malfunction.)



■低温やけどに注意する

お子様や自分で温度調節ができない方、皮膚の弱い方などが使用するときは、 便座の温度調節を「切」にしてください。[管理者に連絡してください。]

■ Improper use of warmed seats can result in a low-grade burn.
When children, persons unable to control their body temperature, and persons with sensitive skin use the WASHLET, turn "OFF" the seat temperature control. [Please contact the administrator.]

## **⚠ 注意 CAUTION**

- ■製品を破損するようなことはしない
  - ・強い力や衝撃を与えない、重いものを載せない
  - ・便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない (割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因)



■ Do not damage the WASHLET.

Do not apply undue force or impact, or put heavy objects on the WASHLET.
Do not step on the seat, lid or WASHLET body.

(The WASHLET may crack or detach from the bowl and fall whereby causing accidental injury.)

商品のお問い合わせは TOTO (株)お客様相談室へ

TEL 200120-03-1010 FAX 200120-09-1010

修理についてのご用命は TOTOメンテナンス (株)修理受付センターへ TEL 2000120-1010-05 FAX 2000120-1010-02

補修部品のご購入は TOTOメンテナンス (株) TOTOパーツセンターへ TEL 1200 0120-8282-55 FAX 1200 0120-8272-99

◆"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

**抗菌** Antibacterial)

D00220R 🗉