

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ウォシュレット
本体表示部



きれい



運転



便座



節電



においきれい

きれい機能

きれいサインが点灯します。

近づく

便器の汚れを付きにくくするために、便器内にミストをかけます。

座る

脱臭が作動します。

パワー脱臭で吸い込む力をアップして、においをとります。

立ち上がる

きれい除菌水でノズルを洗浄します。(ノズルが出て戻る)

便器をせいけつに保つために、便器にきれい除菌水のミストをかけます。

節電

節電中は便座の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)

おまかせ節電中

緑色 オレンジ色



スーパーおまかせ節電中

オレンジ色



タイマー節電中

緑色



停電したとき

手動レバーで便器洗浄できます。

D00338回