

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ウォシュレット
本体表示部



運転



便座



温水




節電

節電

節電中は便座、温水の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)


おまかせ節電中



緑色

オレンジ色

タイマー節電中



緑色

停電したとき

手動レバーで便器洗浄できます。

D00426 図