

ウォシュレット本体表示部



運転



便座



節電



温水

節電

節電中は便座、温水の温度を下げます。
(設定すると、節電ランプが点灯)

おまかせ節電中



緑色



オレンジ色



緑色

タイマー節電中



緑色



緑色



緑色

機種によっては節電機能の有無が異なります。

D00545図