

TOTO



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に設置された場合) こちらから携帯
想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 サイトにアクセス
劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。 できます。



警告



ウォシュレット本体や電源プラグ
に水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電の原因)

便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)



お手入れや点検の
ときは電源プラグ
を抜く
(感電や故障の原因)

詳しくは取扱説明書
をご覧ください。

停電したとき

本体後方の手動レバーで
便器洗浄できます。

修理についてのご用命は
TOTOメンテナンス(株)
修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

抗菌

D00781 図

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。