

TOTO



【想定安全使用期間】10年
(一般家庭用に設置された場合)

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

安全上のご注意 Safety Precautions 安全注意事項 안전상의 주의



警告 WARNING 警告 경고



- ウォシュレット本体や電源プラグに水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電の原因)
- Do not pour water or cleaner on WASHLET main unit or power plug.
(Doing so may cause fire or electric shock.)
- 请勿将水(凉或热)或洗涤剂浇于本体和电源插头上(否则可能会引起火灾或触电)
- 워쉬렛트 본체나 전원 플러그에 냉·온수 및 세제를 뿌리지 마십시오. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
- たばこなどの火気類を近づけない(火災の原因)
- Keep cigarettes and other flames away from WASHLET. (Not doing so may cause fire.)
- 请勿令香烟等火种接近本产品(否则可能会造成火灾)
- 담배 등의 화기를 가까이 하지 마십시오. (화재의 원인이 됩니다.)

D00B20 ㉫