

# TOTO



【想定安全使用期間】10年（一般家庭用に設置された場合）  
想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

こちらから携帯  
サイトにアクセス  
できます。



## 警告



ウォシュレット本体や  
電源プラグに水やお湯、  
洗剤をかけない  
(火災や感電の原因)

便座に長時間座らない  
(低温やけどの原因)



お手入れや点検のとき  
は電源プラグを抜く  
(感電や故障の原因)

## お手入れに関するお願い

### ウォシュレット本体(プラスチック部)のお手入れ

- かわいた布やトイレトペーパーなどでふかない(傷つきの原因)
- トイレ用洗剤、住宅用洗剤を使わない(プラスチックを傷める原因)

### 便器にトイレ用洗剤をかけたまま放置しない

(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)

### 洗浄の水勢が弱くなったら、止水栓または元栓を閉めて給水フィルター (ウォシュレット一体形便器のみ)・給水フィルター付水抜栓の掃除を行う

詳しくは取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品のお問い合わせは TOTO(株)

お客様相談室へ TEL ☎ 0120-03-1010

修理についてのご用命は TOTOメンテナンス(株)

修理受付センターへ TEL ☎ 0120-1010-05

交換部品のご購入は TOTOメンテナンス(株)

TOTOパーツセンターへ TEL ☎ 0120-8282-55



◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

抗菌

D00C43 Ⅳ