

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくはウェブユーザーガイドをご覧ください。

ウォシュレット 本体表示部				
	運転	便座	節電	ノズルきれい

きれい機能 ノズルきれいランプが点灯します。

座る	立ち上がる
便器の汚れを付きにくくするため、便器内にミストをかけます。	脱臭が作動します。
	パワー脱臭で吸い込み力をアップして、においをとります。
	きれい除菌水でノズルを洗浄します。(ノズルが出て戻る)

節電 節電中は便座の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)

おまかせ節電中	タイマー節電中
緑色 オレンジ色	緑色
  	  

DOOC47 図