

取付工事店様へ

**この袋は傷つき防止用です。
お客様がご使用になるまで、
はずさないでください。**

本体、便座、便ふたは乾いた布やトイレット
ペーパーなどでふかないでください。

● 傷つきの原因になります。

お手入れの際は……

やわらかい布を水でぬらし、
よくしぼってふいてください。

この製品は洗剤に強い樹脂を使っ
ていますが、表面がデリケートなため
傷つきにご注意ください。



お客様に引き渡すときは必ず次の項目を確認してください。

● 「運転」ランプは点灯していますか？

点灯していないと全機能が使用できません。
本体操作部または補助操作部の「運転
入／切」スイッチを押してください。
(ランプが点灯します。)

● リモコンまたは補助操作部の「タイマー
節電入／切」スイッチ、「おまかせ節電入
／切」スイッチを押しませんでしたか？
(機種によりおまかせ節電機能がないものがあります。)

スイッチを押すと節電中になり、温水や便座のヒータ
が切れます。もう一度スイッチを押してリモコンまた
は補助操作部、本体表示部を次のようにしてください。

- リモコン……「タイマー節電」「おまかせ節電」が表示されて
いない状態にしてください。
- 補助操作部…「タイマー節電」「おまかせ節電」ランプが消灯
した状態にしてください。
- 本体表示部…「節電」ランプが消灯した状態にしてください。



PE

D02278