

安全上の注意 IMPORTANT SAFEGUARDS

⚠ 警告 WARNING

	<ul style="list-style-type: none">■ ウォシュレット本体や電源ボックス部に水や洗剤をかけない<ul style="list-style-type: none">● 火災や感電の原因になります。■ Do not wash WASHLET or power box with water or cleaner.<ul style="list-style-type: none">● It may cause fire or electric shock.
	<ul style="list-style-type: none">■ たばこなどの火気類を近づけない<ul style="list-style-type: none">● 火災の原因になります。■ Keep cigarettes and other flames away from WASHLET.<ul style="list-style-type: none">● It may cause fire.
	<ul style="list-style-type: none">■ 低温やけどに注意する<ul style="list-style-type: none">● お子様や自分で温度調節ができない方、皮膚の弱い方などが使用するときは、便座の温度調節を「切」にしてください。 (フロントまでご連絡ください。)■ Improper use of warmed seats can result in a low-grade burn.<ul style="list-style-type: none">● When children, persons unable to control their body temperature, and persons with sensitive skin use the WASHLET, turn "OFF" the seat temperature control. (Please contact the information desk.)

⚠ 注意 CAUTION

	<ul style="list-style-type: none">■ 製品を破損するようなことはしない<ul style="list-style-type: none">・ 強い力や衝撃を与えない・ 便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない・ 重いものを載せない・ 割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。■ Do not damage the WASHLET.<ul style="list-style-type: none">・ Do not subject the WASHLET to unnecessary force or impacts.・ Do not step on the seat, lid or WASHLET body.・ Do not put heavy objects on the WASHLET.・ The WASHLET may break or detach from the bowl and fall whereby causing accidental injury.
--	---

商品のお問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

修理についてのご用命は TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

補修用部品のご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL ☎ 0120-8282-55 FAX ☎ 0120-8272-99

◆ “ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

抗 菌
Antibacterial



水道法基準適合品

D05977 四