



使いかた How to Use

このウォシュレットは着座センサー付です。便座に座らないとおしり洗浄などが使えません。
Safety is built in. Unless user is seated all functions do not operate.


止める Stopping

 洗浄を止めます。
To stop washing.

洗う Washing

 おしり SPRAY おしりを洗います。
To wash the bottom.
 ビデ BIDET 女性のビデとして使えます。
For Ladies.

節水にご協力ください。Save water!

 音姫 FLUSHING SOUND 流水音が流れて、使用中の音消しになります。(25秒)
Press to play back flushing sound muffle toilet sound. (25 seconds)



水勢 WATER PRESSURE

お好みの水勢を5段階で調節できます。
You can control the water pressure to 5 levels as desired.

音量 VOLUME

お好みの音量が調節できます。
You can control the flushing sound as desired.

D05984[A]

TOTO

このラベルはお客様用です。
工事中に紛失しないようにしてください。

使用方法

- 操作方法をご存知ない方もあると思われるのでこのラベルを掲示してください。
- ※必ずお施主様に確認してから貼ってください。
- セパレート紙をはがし壁面やその他見やすいところにお貼りください。