

# TOTO

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- 低温やけどに注意する  
・お子様や自分で温度調節ができない方、皮膚の弱い方などが使用するときは、便座の温度調節を「切」にしてください。
- 本体や電源プラグに水や洗剤をかけない  
・火災や感電の原因になります。

## お手入れのしかた

### プラスチック部分(ウォシュレット本体など)のお手入れ

- かわいた布やトイレトペーパーなどでふかない  
・傷つきの原因になります。  
・水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
- トイレ用洗剤・住宅用洗剤を使わない  
・プラスチックを傷める原因になります。
- 便器にトイレ用洗剤をかけたまま放置しない  
・故障の原因になります。

### 給水フィルターのお手入れ

- 洗淨の水勢が弱くなったら、止水栓を開けて給水フィルターのそうじを行ってください。

詳しくは取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品のお問合せはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

修理についてのご用命はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

補修部品のご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55 FAX ☎ 0120-8272-99

◆「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

抗菌



JWWA  
水道法基準適合品  
D07002R 日