

修理・お取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.61 ~ 68) をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

ご質問に自動でお答えします！(24 時間受付)
TOTO (株) ウォシュレット専用チャットへ
チャットボット <https://jp.toto.com/support>



TOTO (株) お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00 ~ 17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の
TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ
ホームページ <https://www.tom-net.jp>
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02



受付：年中無休
受付時間：8:00 ~ 19:00
訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)
営業時間：9:00 ~ 18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ
TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTO パーツショップへ (24 時間受付)
<https://tom-parts.jp.toto.com>



お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のウォシュレットの点検を！



こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れする (配管接続部、ウォシュレット本体)
- ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。

※ 異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

こちらからご愛用者登録はできません。
(メーカー管理用です。)



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

2023.1.30
D07808R

TOTO

ウォシュレット®

ネオレスト AH・RH

「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。

取扱説明書 保証書付

有料で延長保証できます。

69 ページ



NEOREST

AH2W CES(TCF)9898 * R型
AH1 CES(TCF)9788 * R型

RH2W CES(TCF)9878 * R型
RH1 CES(TCF)9768 * R型



- このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。


製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。

製品名
品番



お使いの機種によって使える機能が異なります。

お使いの機種をご確認のうえ、このチェック欄にチェック☑してください。



製品名
品番

■品番体系について

総合セット品番 CES○○○○

ウオシュレット部 TCF○○○○

便器部 CS○○○○

機能		製品名(機種)	ネオレスト		参照ページ
			品番	お使いの機種	
基本機能	洗う	おしり洗浄	AH2W	AH1	14・15
		おしりソフト洗浄	RH2W	RH1	
		ビデ洗浄	CES(TCF)9898* R型	CES(TCF)9788* R型	
		ワイドビデ洗浄	CES(TCF)9878* R型	CES(TCF)9768* R型	
	洗いかたを変える	洗浄位置調節			
		水勢調節			
		ムーブ洗浄			
	かわかす	マッサージ洗浄			
		温風乾燥			
		温度調節			
せいけつ機能	においをとる	脱臭			18・19
		においきれい			
		ノズルきれい			
		便器きれい			
便利機能	水を流す	リモコン便器洗浄			15
		オート便器洗浄			20・21
	開閉する	リモコン便座開閉			15
		オートふた開閉			
	光で演出する	やわらかライト			20・21
		瞬間暖房便座			
	便座を温める	暖房便座			
		おまかせ節電			
	便座の温度などを下げて節電する	スーパーおまかせ節電			26・27
		タイマー節電			
	暖房する	室内暖房			
		タイマー室内暖房			24・25
お手入れする	便器の水たまり面を下げる	水面下げる			50
		便器そうじ			31
	お掃除リフト	お掃除リフト			32
		便ふた着脱			33
	ノズルそうじ	ノズルそうじ			34
		抗菌			71
	抗菌	抗菌			

きれいを
守る
せいつトイレ



自動でせいけつ機能がはたらきます。
(詳しくはP.18・19)

	使用前	近づく	座る	立ち上がる
トイレ入室時の 気になるにおいをとる	においきれい※1			
便器内の においをとる			脱臭	オートパワー脱臭
きれい除菌水で 便器をせいつに		便器きれい		便器きれい
きれい除菌水で ノズルをせいつに				ノズルきれい

※1 「においきれい」機能がある場合のみ

もくじ

安全上のご注意	4	はじめに
使用上のお願ひ	8	
各部のなまえ	10	
準備	12	

基本の使いかた	14	使いかた
自動でできること(せいけつ)	18	
脱臭/ノズルきれい/便器きれい		
便器内LED/きれいサイン/においきれい		
自動でできること(便利機能)	20	
オート便器洗浄/オートふた開閉		
やわらかライト/瞬間暖房便座		
温度調節		
(温水/便座/乾燥/室温)	22	
室内暖房	24	
節電機能	26	

お手入れ	30	お手入れ
●電源プラグ	30	
●ウオシュレット本体	31	
●便器	31	
便器そうじ		
●本体のすき間	32	
●脱臭フィルター	34	
●ノズル	34	
ノズルそうじ		
●においきれい	35	
●給水フィルター付水抜栓	36	
●給水フィルター(便器)	37	

設定を変える	38	必要とき
こんなときは	54	
●停電で水が流せないとき	54	
●断水で水が流せないとき	56	
●リモコンで操作できないとき	56	
●脱臭が弱くなったとき	57	
●凍結予防をするとき	58	
●長期間使わないとき	60	
故障かな?と思ったら	61	
アフターサービス	69	
仕様	70	必要とき
重大事故防止のお願い	72	
交換部品/別売品	73	
製品の安全使用/ご愛用者登録	74	
定期的な点検	75	
保証書	79	

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



警告

死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



注意

傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはいけない
禁止の内容です。



必ず実行していただく
強制の内容です。




警告


故障したままで
使いつづけない！

■故障したときは…


電源プラグを抜き、
止水栓を閉める



＜床給水・壁給水の場合＞



＜壁排水リモデルの場合＞



※1 すっきりパネル(左)裏面に付属

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、
発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、
便器の詰まりなど

●故障したまま使いつづけると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原
因になります。

■設置するときは…

●車輛や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、
便ふた、ウォシュレット本体などがはず
れて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…

●飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)
●温風吹出口は、指や物を入れたり衣
服でふさいだりしない
(感電、故障やけがの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…

●ウォシュレット本体や電源プラグ
に、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品の
割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…

●逆流防止装置は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒アフターサービス
「定期点検のおすすめ」(P.69)

感電、やけど、
けがを防ぐために

■お使いのときは…

●子供(幼児)や補助を必要とするかた
は、周囲のかたが付き添う
●子供(幼児)がトイレで遊ばないように
する

火災、感電、
発熱、ショートを
防ぐために

■電源コード、電源プラグなどは…

●ぬれた手で抜き差ししない
●雷が発生しているときは、触れない
●破損するようなことをしない
・引っ張る、ねじる、無理に曲げる、
傷をつける、加工する、
加熱する、重いものを
載せる、束ねる、挟み
込む、など
●ガタついているコンセントは使わない
●コンセントや配線器具の
定格を超えて使わない
・たこ足配線など

●指定の電源(交流100V)以外で
使わない
●給水ホースと電源プラグ・コンセ
ントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)

●電源プラグの刃などについたほこり
は、定期的に取り除く
・プラグを抜き、かわい
た布でふいてください。

●根元まで差し込む
●抜くときは、電源プラグ
本体を持つ
・コードを引っ張ると、
プラグやコードが傷み
ます。

●コンセントに差し込
む際、電源プラグに
アース線を挟み込ま
ないようにする
(ショートの原因)

■設置するときは…

●浴室など、湿気の多い場所に設置し
ない
●アース(D種接地)工事は、必ずする
(故障・漏電時の感電の原因)
・工事は、お近くの工事店に依頼してください。

■お使いのときや、 お手入れ、点検のときは…

●たばこなど、火気類を近づけない
●分解や修理、改造はしない

■お手入れや点検のときは…

●必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

身体への影響を
防ぐために

■お使いのときは…

●便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
・低温やけどを防ぐために、次のようなかた
が使うときは、周囲のかたが、便座の温度
を「切」、乾燥の温度を「低」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、
身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深
酒、疲労の激しいかたなど

●化学療法を受けているかた、免疫不
全症のかたなど、極度に免疫力が低
下して医師の治療を受けているかた
は、ご使用に際し医師に相談する
・身体への著しい障がいをおそれる
ことがあります。

●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着
したときは、きれいな水で洗い流す
(目や皮膚の障がいをおそれる原因)

安全上のご注意 (つづき)



注意

水漏れや
室内浸水を
防ぐために

けがを
防ぐために

■水漏れが発生したときは…



- 止水栓を閉める

■お使いのときは…



- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 汚物・トイレペーパー以外のものや、大量のトイレペーパーを流さない
- 便器が詰まったときは、水を流さない



- 使ったあとは、必ず水を流す
(便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良になる原因)
- 便器が詰まったときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる
(オート便器洗浄はたらくと、汚水のあふれによる室内浸水の原因)
 - ・市販の詰まり除去用の器具 (商品名: ラバーカップなど) を使ってください。
- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
 - ・トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…



- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)



- 給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずした場合は、確実に締める

■外気温が0℃以下になるときは…



- 凍結による破損の予防をする
(ウォシュレット本体内部や給水配管が凍結すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
 - ・暖房するなどしてトイレを暖めてください。

■お使いのときは…



- 破損部はさわらない
- お掃除リフトでウォシュレット本体が上がった状態で使用しない
- お掃除リフトでウォシュレット本体を下げるときは、本体と便器のすき間に指を入れない
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

次のことにもご注意ください

■お使いのときは…



- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない
(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 便器の中に熱湯を注がない
(便器が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 便器のたまり水 (封水) を切らない
(下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによる設備・機器の腐食の原因)



- 電池の＋表示をよく確かめて入れる
- 使い切った電池は、早めに取り出す
- 電池を交換するときは、
 - ・2本同時に新しい電池と入れ替える
 - ・新しい電池2本の銘柄をそろえる[銘柄の指定なし]
(電池の液漏れ、発熱、破裂や発火の原因)

■お手入れのときは…



- プラスチック部分 (ウォシュレット本体など) や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
- トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
(故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…



- 止水栓や元栓を閉めて水を抜き、安全のため電源プラグを抜く
 - ・再使用時は、一度通水してから使ってください。
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)
- リモコンや電池ボックスから電池を取り出しておく
(電池の液漏れの原因)

■床や壁の汚損を防ぐために



- 床に落ちた小便などは、よくしぼったぞうきんでふき取る

■設置するときは…




- 室内暖房吹出口から15cm以上空間を確保する^{※1}
(温風による壁面の変色などの原因)

※1 「室内暖房」機能がある場合のみ

使用上のお願い

■着座スイッチについて

- 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。
(着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)



- 便座に深く腰かけてください。
便座に浅く座ると着座スイッチが入らない場合があります。



お知らせ

- ・体重の軽いお子様が使用されるときは、着座スイッチが入りにくい場合があります。
- ・便座が上下する構造のため、便座クッションと便器の間にすき間を設けています。

■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
また、局部内は洗わないでください。
※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。
また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない



■誤作動や故障を防ぐために

- リモコン送信部・受信部をふさがない
(ウォシュレット本体の誤作動の原因)
- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- 便座・便ふたカバーは取り付けできません。
(着座スイッチが正常に検知しない、また便座・便ふたが正常に開閉しない原因)



- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。
(安全装置が誤作動する原因)
- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない
(故障や変色の原因)
- リモコンの操作面に強い力を加えない
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
- 便ふたをはずしたまま使用しない
 - ・便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スパーサーが必要です。ご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご連絡ください。(裏表紙)
- 直射日光を当てない
(変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良の原因)
- ラジオなどは、ウォシュレット本体から離して使う
(ラジオに雑音が入る原因)
- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用後取りはずす
(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)
- 便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さない
(着座スイッチが入り、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)
- 室内暖房吹出口^{*1}をふさがない
(故障や変色の原因)

■機器認定

- 本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく無線設備として認証を受けています。
証明表示は無線機上に表示されています。
(証明表示の内容を確認したい場合は、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)へお問い合わせください。)
- したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。
ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・本機内蔵の無線装置を分解/改造する
 - ・本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがす





水まわり用車いすをご使用の方へ

設定の変更が必要です。



⇒ お問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

各部のなまえ

ウォシュレット本体表示部





ウォシュレット本体左側面




便ふた・便座裏面


■ネオレスト AH ■ネオレスト RH



便器部左側面



ウォシュレット本体右側面




※1 「においきれい」機能がある場合のみ
※2 「室内暖房」機能がある場合のみ




1. 電池を入れる


1 リモコンをハンガーから取りはずす



2 電池カバーを開き、単3乾電池を2本入れる



- 乾電池を正しくセットすると、リモコン裏面の表示画面に温度の段階が表示される
- ・リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消える



<図は AH2W・RH2W>


3 リモコンをハンガーに取り付ける

■電池について


- 電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池の液漏れや破裂などを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5、7)

リモコンを固定(盗難防止)している場合

1 リモコン固定部のねじ(左右2カ所)を取りはずす



2 リモコンをハンガーから取りはずす




■再度固定する場合

- ねじ(左右2本)を締めて固定する(さらに締め付けると、ハンガーなどが破損するおそれ)

2. 電源を入れる


1 電源プラグを差し込む (ノズルがいったん出て戻る)

2 電源プラグの作動確認をする※1



「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。


3 「運転」ランプの点灯を確認する




※1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がついています。正しく作動するか確認してください。

3. 止水栓を開ける


1 すっきりパネルを取りはずす



2 止水栓を全開にする <床給水・壁給水の場合>




<壁排水リモデルの場合>



※1 すっきりパネル(左)裏面に付属

3 すっきりパネルを取り付ける

- すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせて、すき間がないように取り付ける



基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

かわかす

止める

●「おしり」「ソフト」「ビデ」「ワイド」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

- 押すたびに「入/切」が切り替わります。

■水勢調節

水勢を5段階で調節（「-」弱く、「+」強く）

- リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき (P.50)

■洗浄位置調節

洗浄位置を「▲」「▼」で前後5段階に調節

- リモコン操作を終えて、しばらくすると3段階目に戻ります。

3段階目に戻したくないとき (P.50)

■マッサージ洗浄

水勢に強弱をつけて洗う

- 押すたびに「入/切」が切り替わります。

電池切れ予告ランプ (P.56)

<図は AH2W・RH2W>

リモコンで便器洗浄や便座の開閉をするとき

流す

開閉する

大洗浄

- 汚物やトイレトペーパー (シングル10mまで) を流すとき

小洗浄

- 小用時やトイレトペーパー (シングル3mまで) を流すとき

eco小洗浄 ※1

- 男子小用時やお手入れなど、トイレトペーパーを流さないとき

便座開閉

■においきれいボタン※3 (P.18)

トイレ入室時の気になるにおいをとる

リモコン裏面

表示画面

- リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、表示が消えます。

温度調節ボタン (P.22)

- 温度調節するとき

メニュー/戻るボタン (P.16)

- 設定するとき
- 前の画面に戻るとき

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

※1 汚物やトイレトペーパーを流すときには使用しないでください。

※2 リモコン送信部

※3 AH1・RH1以外

・ボタンは「抗菌」です。

基本の使いかた


メニュー画面について

お好みの設定ができます

かんたん操作で設定ラクラク！

リモコンで設定できる内容の一覧です。


●詳細説明は該当ページをご覧ください。




リモコン裏面

1 メニュー/戻る 押す


・表示画面が切り替わる



2 表示画面を見ながら設定する



表示画面での項目数※1



◆で選ぶ⇒[●決定] 押す

表示画面の一番下に、次の操作を示しています。

ひとつ前に戻りたいときは、☐ メニュー/戻る MENU/RETURN を押す

第1階層

第2階層

お手入れ 1/3
1. 便器そうじ開始/停止
2. ノズルそうじ開始/停止
3. きれい仕上げ

節電 1/2
1. おまかせ節電
1. スーパーおまかせ節電
2. タイマー節電

オート機能 1/4
1. オート便器洗浄
2. オートふた開閉
3. せいけつ
4. ライト

においきれい 1/1
1. においきれい

室温 1/3
1. 室温
2. タイマー室温
3. 冷込防止

その他設定 1/6
1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード

タイマー節電 1/1
1. 節電時間

オート便器洗浄 1/2
1. オート設定
2. 水が流れるまで

オートふた開閉 1/4
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

せいけつ 1/5
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. フレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

ライト 1/3
1. やわらかライト
2. 便器内 LED
3. きれいサイン

タイマー室温 1/1
1. 室温時間

※1 機種によって設定項目と番号が異なる場合があります。

※2 AH1・RH1以外

自動でできること

せいけつ

ふだんは自動で
きれい除菌水^{※1}を使って
きれいにします。

・以下は、初期設定での
動きです。

便器に
近づく



便座に
座る ^{※3}




便座から
立ち上がる



きれいを光でお知らせ

■便器内LED

便器きれい・ノズルきれい
中に、光ってお知らせ




■きれいサイン

「きれい」機能がはたらくと
光でお知らせ
(においきれい^{※4}を除く)




■においきれいランプ^{※4}

においきれい中に、光って
お知らせ



■お知らせ

■好みの設定 に変えるには

便器内のおいをとる 脱臭	 脱臭開始	オートパワー脱臭開始 (約10秒後) →約60秒後に自動で止まる	・定期的な「脱臭フィルター」のお手入れ が必要です。(P.34)	・「プレ脱臭」の入/切 ・標準の「脱臭」の入/切 ・「オートパワー脱臭」の 入/切 (すべてP.44)
きれい除菌水 ^{*1} で ノズルをせいけつに ノズルきれい		ノズルを自動洗浄 (約25秒後) ・洗浄機能を使ったときのみ →ノズルが出て、ノズルの 根元からきれい除菌水 ^{*1} が出る	・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用し ない時間が約8時間になると、自動で ノズル洗浄します。 (ノズル付近から水が出ます。)	・「ノズルきれい」の 入/切 (P.44)
きれい除菌水 ^{*1} で 便器をせいけつに 便器きれい	プレミスト →便器内にミスト をかけて、汚れ を付きにくくす る	 アフターミスト (ノズルの自動洗浄後) ・洗浄機能を使わなかつた ときは、約25秒後 →便器内にきれい除菌水 ^{*1} の ミストをかける	・便座が開いているときは、プレミスト、 アフターミストは出ません。 ・アフターミスト終了後、約90秒間は プレミストしません。 ・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用し ない時間が約8時間になると、自動で便 器内にミストをかけます。	・「便器きれい」の 入/切 (P.44)
便器内LED	 プレミスト中に 点灯	 ノズルきれい中、 アフターミスト中に 点灯		・「便器内LED」の 入/切 (P.46)
きれいサイン	 (点灯)	 (サイクル点灯)	・「ノズルきれい」「便器きれい」「オートパ ワー脱臭」がはたらいている間、点灯ま たはサイクル点灯します。 (便座を使用しないときは点灯のみ)	・「きれいサイン」の 入/切 (P.46)
トイレ入室時の気になる においをとる においきれい ^{*4} はじめの設定 「オート」	「においきれい」ボタンを押すと、開始 使う時間帯に合わせて自動ではたらきます ・トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯 の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止ま ります。 (使わない時間帯でも便器に近づくと、においきれいがはたらきます。 (約60分後に停止します。))		・数日おきに、きれい除菌水 ^{*1} で内部の部 品を洗浄します。 (「においきれい」ランプが点滅します。) ・設定を「連続」にすると、常に、におい きれいがはたらきます。 ・定期的な「においきれい」のお手入れが 必要です (P.35)	・「においきれい」の 動きを変える オート/連続 (P.48)

リモコン裏面のボタンを押して
きれい除菌水を使うこともできます

便器の場合 (きれい仕上げ)

- メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
- で「お手入れ」を選び 押す
- で「きれい仕上げ」を選び 押す
(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

お知らせ

・ノズルが出ているときや便座に座って
いるときは使えません。

●掃除用スポンジ・ブラシなどを使って、便
器のお手入れをしたいとき (P.31)

付いてしまった汚れは…

●ノズルを出してお手入れできます。
→「ノズルそうじ」(P.34)

※1 きれい除菌水とは

水^{※2}に含まれる塩化物イオンを電気分解
して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)
を含む水です。時間がたつともとの水に戻
るので、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、
おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状
など)によっては、効果が異なります。

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)
です。

※3 お湯を出す準備のために、ノズル付近か
ら数秒間水が出ます。

※4 AH1・RH1以外

使
い
か
た

自動でできること

便利機能

自動機能が搭載されています。

・以下は、初期設定での動きです。

便器に
近づく ※1



便座に
座る



便座から
立ち上がる





便器から
離れる





■お知らせ

■お好みの設定
にえるには

自動で水を流す オート 便器洗浄	便座を使用	 水が流れる (約 10 秒後)		 水が流れる (約40cm以上離れて 約3秒後に「eco小洗浄」 する)	- 次の場合はオート便器洗浄しません。 → ・便器洗浄後の約60秒間 (約60秒経過後、リモコンで便器洗浄する) ・便座に座る時間が約6秒未満のとき (リモコンで便器洗浄する) - 便座に座った時間で洗浄が切り替ります。 約6～30秒：「小洗浄」 約30秒以上：「大洗浄」 - タンク給水中(ウォシュレット本体表示部のランプ点滅中)は、便器洗浄しません。 - 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄するまで最大約20秒かかることがあります。	「オート設定」の入/切 「水が流れるまで」 (5秒/10秒/15秒) (すべてP.40)
	立って使用					

自動で便ふたを開く オート ふた開閉	便座を使用	 便ふたが開く  便ふたが閉まる (約 90 秒後)		 便ふたが開く ※便座はリモコンで開けてください。  便ふた・便座が 閉まる (約40cm以上離れて、 約90秒後)	- 便ふたを手で閉じると、約 15 秒間自動で開きません。 (手で開閉する) - 便座に座らなかったとき、便座に座る時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。	「オート設定」の入/切 「ふたが開くまで」 (15秒/30秒/90秒) 「ふたが閉まるまで」 (25秒/90秒) 「開きかた」 (便ふた/便座・ふた) (すべてP.42)
	立って使用					

やわらかな光で トイレ室内を演出 やわらかライト	 ミドル モード 点灯	 ハイ モード 点灯	 ミドル モード 点灯 (約 90 秒間)	  ロー モード 点灯 (約 5 秒後に消灯)	「やわらかライト」の入/切 (P.46)
--------------------------------	---	--	---	--	--

瞬間暖房便座※2	 待機温度 から温め はじめる	 設定温度 まで 温める	  待機温度に戻る	便座に座るまでの時間が短いときは、温まっていない場合があります。	—
----------	---	--	---	--	---

※1 小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。

※2 AH1・RH1以外


温度調節

温水/便座/乾燥/室温※1


高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 リモコンをハンガーから取りはずす

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)




2 温度 TEMP 押す



3 ▲ ▼ で設定したい温度調節項目を選ぶ




4 ◀ ▶ で温度の段階を選ぶ



〈設定完了〉

5 リモコンをハンガーに取り付ける

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)



リモコン裏面

温度調節ボタン

▲ ▼ で項目の枠を動かし、


◀ ▶ で設定を選ぶ

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順2からやり直してください。


温水温度

「切」が表示されるまで ◀ を押す




便座温度

「切」が表示されるまで ◀ を押す




- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

乾燥温度



- 「切」はありません。

室温温度※1



- 「切」はありません。

※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

- 温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.26)

室内暖房 (AH2W・RH2W)


室温+約 10℃で、トイレ内を暖めます。
(トイレの広さや壁、床、建築構造、外気温などの環境条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。)



種類	内容
室暖の入/切	リモコンで操作します。 「入」→室内暖房を開始 「切」→約10秒後に自動で止まる (操作のしかた→右記) ●暖房開始から約12時間後に自動で止まります。(切り忘れ防止) ●室温が設定温度(上限約25℃)以上のときは、約20秒間風が出て、自動で止まります。
タイマー室暖	あらかじめ暖房したい時間を設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内を暖めます。
冷込防止	「入」に設定すると、室温が約5℃以下になったとき、自動で室内暖房を開始します。 ●室温が約7～10℃(当社試験条件)になると、停止します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。



節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは（AH2W・RH2W）

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類		こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM PM											
			ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0 4 6 8 5 9 0											
自動で節電	おまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。		→		低温	例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度*1 低温*2											
	スーパーおまかせ節電	もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。		→		低温 切	例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 設定温度*1 低温*2 切*3											
決めた時間に節電	タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい （6時間/9時間） 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。		→		切	例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合 設定温度*1 切*3											
	タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。		→		低温 切	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 設定温度*1 低温*2 切*3											

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、次の場合は一時的に温かくなります。
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

- ・AH1・RH1：便座に座る（約15分間で設定温度になります。）
- ・AH2W・RH2W：便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.28・29

使いた

節電機能



設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す



2 で
 「節電」を選ぶ



リモコン裏面

メニュー/戻る
ボタン

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。



ご注意


- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種 AH1・RH1	おまかせ節電 3 <input type="up"/> <input type="down"/> で 「おまかせ節電」を選ぶ 4 <input type="left"/> <input type="right"/> で 「おまかせ」を選ぶ おまかせ節電を おまかせに 設定しました (戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
お使いの機種 AH2W・RH2W	スーパーおまかせ節電 3 <input type="up"/> <input type="down"/> で 「おまかせ節電」を選ぶ 4 <input type="left"/> <input type="right"/> で 「スーパーおまかせ」 を選ぶ おまかせ節電を スーパーおまかせに 設定しました (戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
タイマー節電	3 <input type="up"/> <input type="down"/> で 「タイマー節電」を選ぶ 4 <input type="left"/> <input type="right"/> で、節電時間 「6 時間 / 9 時間 / 切」 を選ぶ タイマー節電を 設定しました (戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN) ■タイマー節電時間を変えるとき → タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う
節電を切る	上記の各手順 4 で 「切」を選ぶ タイマー節電を 切に設定しました (例: 「タイマー節電」) (戻るとき → ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)


電源プラグ (目安: 月に1回)



1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく



2 電源プラグを差し込み、作動確認をする (電源プラグについて→P.13 ※1)



「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。※1




プラスチック部品には、かわいた布やトイレトペーパーを使わないでください。
(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」使用時は除く
- ※1 電源プラグを差し込んで約10秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。手で開閉してください。

ウォシュレット本体 (ふだん)



1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

- 汚れがひどいときは
 - うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



2 電源プラグを差し込む ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - 便器に残った洗剤はふき取ってください。(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体に入ることによる、故障の原因)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)

便器 (ふだん)



1 電源プラグを抜き、掃除用スポンジ・ブラシなどでお手入れする

- 便器の水面を下げてお手入れすることができます。
(電源プラグを差し込んでください。)
- 「便器そうじ」リモコン裏面のボタンで操作します。


- ① ☐ MENU/RETURN 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「便器そうじ開始/停止」を選び 押す

- 便器に水が流れて排水されたのち、約50秒間水面が下がる
- 便器の水が排水され、もとの水位に戻る

- 途中で止めたいとき (リモコン正面)を押す

■ 便器が詰まったときは

- 市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップ洋式など)を使う
- 水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し便器上面より10cm以上下げる(ラバーカップ洋式など使用時に汚水があふれて室内浸水の原因)



■ 床が汚れたときは

- よくしぼったぞうきんでふき取る
(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- 立って小用したときの跳ね返りは座ってすることで軽減できます。

2 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレット本体や、ウォシュレット本体と便器のすき間に、水がかからないよう気をつけてください。(室内浸水の原因)
- 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。
陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。

ウォシュレット本体と便器のすき間 (目安：月に1回)

ウォシュレット本体をお掃除リフトボタンで持ち上げて、便器とのすき間をお手入れできます。


1 電源プラグを抜き、便座・便ふたを開ける




水でぬらした
やわらかい布

トイレットペーパーなど
(傷つきの原因)

2 お掃除リフトボタンを押す ・ウォシュレット本体の前側が上がる



3 すき間のお手入れをする ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、洗剤が残らないよう水ぶきする




⚠ 注意

- お掃除リフトでウォシュレット本体が上がった状態で使用しない
- お掃除リフトでウォシュレット本体を下げるときは、本体と便器のすき間に指を入れない

お願い

- 直接スプレー式洗剤や水をかけないでください。
- ウォシュレット本体を上げたまま、便座・便ふたを無理に動かさないでください。

4 便座を閉じて、ウォシュレット本体を「カチッ」と音がするまでしっかり押し下げる



5 電源プラグを差し込む ・「運転」ランプが点灯する

ウォシュレット本体と便ふたのすき間 (目安：月に1回)

便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。




水でぬらした
やわらかい布



トイレットペーパーなど
(傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、便ふたを取りはずす



機種 (AH・RH) を確認！

便ふたを少し手前に傾ける


- ①：便ふたを外側に広げ
- ②：ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- ③：便ふたをはずす

2 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

3 便ふたを取り付ける

- ①：ピンとヒンジ部を合わせる
- 便ふたを少し手前に傾ける
- ②：便ふたを外側に広げながら
- ③：ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
※指をはさまないように注意してください。

4 電源プラグを差し込み、便ふたを開閉して取り付けを確認する ・「運転」ランプが点灯する



お手入れ

ノズル

脱臭フィルター

ノズル (目安：月に1回)

<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

1 ノズルを出す

① 押す

② で「お手入れ」を選び、 押す

③ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び、 押す



- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る

2 やわらかい布で水びきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない(破損や故障の原因)

3 押す

- ・ノズルに戻る



脱臭フィルター (目安：月に1回)


1 電源プラグを抜き、脱臭フィルターを取りはずす

- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない(破損や故障の原因)





2 歯ブラシなどで掃除をする

- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.73)



3 脱臭フィルターを取り付け、電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する



においきれい


においきれい※1

(目安：月に1回)

1 電源プラグを抜き、脱臭フィルターのお手入れをする (P.34)

※電源プラグは抜いたままにしておいてください。

2 ルーバーを取りはずす




3 においきれいカートリッジを取りはずし、水洗いする

においきれいカートリッジ<黒色>

取扱注意

- 無理な力を加えない(破損の原因)
- 落としたりしない(破損の原因)
- 洗剤や歯ブラシなどは使わない(破損や故障の原因)



脱臭カートリッジ<白色>


水洗い

- ・脱臭カートリッジは水洗いできません。(異臭の原因)間違えないようにご注意ください。

・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.73)

4 においきれいカートリッジとルーバーを取り付ける

- ・確実に奥まで押し込む
- ・においきれいカートリッジを取りはずしたままで使用しない



5 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

※1 AH1・RH1以外

給水フィルター付 水抜栓 (目安：半年に1回)
 <水勢が弱くなったと思ったとき>

1 止水栓または元栓を閉める (P.4)

・給水が止まる

⚠ 注意

止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターを取りはずさない
 (水が噴き出す原因)

2 ノズルを出す


リモコン裏面のボタンで操作します。

- ① 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び 押し、ノズルを伸出させたあと、もう一度 押してノズルを戻す
 (給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く

4 カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

・給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめたあと、引っ張る




5 歯ブラシなどで掃除をする

・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
 ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。
 (購入はP.73)

6 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

・給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで確実に締める



7 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する


8 止水栓または元栓を開ける (P.13)



給水フィルター (便器) (目安：半年に1回)

1 すっきりパネル (左) を取りはずす

裏面に、開閉工具 (付属) があります。



2 止水栓または元栓を閉める (P.4)

・給水が止まる

⚠ 注意

止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターを取りはずさない
 (水が噴き出す原因)


3 ノズルを出す

リモコン裏面のボタンで操作します。


- ① 押す
- ② で「お手入れ」を選び 押す
- ③ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び 押し、ノズルを伸出させたあと、もう一度 押してノズルを戻す
 (給水管の圧抜き)

4 電源プラグを抜き、給水フィルターのふたを開けて給水フィルターを取り出す

・開閉工具 (付属) を使用する



壁排水リモデルの場合




5 給水フィルターをふたから取りはずし、歯ブラシなどで掃除する


・洗剤は使わない
 ・給水フィルターに無理な力を加えない
 (変形の原因)
 ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.73)



6 給水フィルターをふたに取り付けたあと、ふたを開閉工具で締め付ける



壁排水リモデルの場合




7 止水栓または元栓を開ける (P.13)

・止水栓と配管接続部から水漏れがないか確認する

8 開閉工具をもとに戻してすっきりパネルを取り付ける

・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせて、すき間がないように取り付ける



9 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



リモコン裏面

表示画面

設定の種類			変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	すべての機種	P.40
		水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える		
	オートふた開閉	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	すべての機種	P.42
		ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える		
		ふたが開くまで	・手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える		
		開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/ 便座と便ふたを自動で開閉する		
	せいかつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	すべての機種	P.44
		便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない		
		プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない		
		脱臭	・便座に座ってから脱臭を自動でする/しない		
		オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない		
	ライト	やわらかライト	・やわらかライトを使う/使わない	すべての機種	P.46
		便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない		
		きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない		
	においきれい		・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	AH2W・RH2W P.48
その他設定	水面下げる		・便器の水たまり面を下げる	すべての機種	P.50
	凍結防止		・自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.58)		
	電子音		・電子音を鳴らす/鳴らさない		
	水勢洗浄位置記憶		・お好みの水勢・洗浄位置のままにする/しない		
	便器洗浄水量 6Lモード		・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	すべての機種	P.52
	便器洗浄水量 8Lモード		・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない		

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

オート便器洗浄

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」を選ぶ

3 で「オート便器洗浄」を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6

2. 節電

3. オート機能

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 1/4

1. オート便器洗浄

2. オートふたの開閉

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

自動で便器洗浄する/しない

オート設定

自動で洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまで^{※1}

4 で「オート設定」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

オート便器洗浄 1/2

1. オート設定 ◀入▶

2. 水が流れるまで 10秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート便器洗浄 2/2

1. オート設定 ◀切▶

2. 水が流れるまで 10秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート設定を切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 で「水が流れるまで」を選ぶ

5 で「5秒/10秒/15秒」を選ぶ

オート便器洗浄 2/2

1. オート設定 入

2. 水が流れるまで ◀10秒▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート便器洗浄 2/2

1. オート設定 入

2. 水が流れるまで ◀15秒▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

水が流れるまでの時間を15秒に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

リモコン裏面

この表示画面での設定項目

1. オート設定

2. 水が流れるまで

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー/戻る ボタン

で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

で決定する

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

設定を変える

オートふた開閉

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す

2 で
「オート機能」
を選ぶ

3 で
「オート
ふた開閉」
を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6

3. オート機能

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 2/4

1. オート便器洗浄

2. オートふた開閉

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

リモコン裏面

この表示画面での設定項目
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

メニュー/戻る
ボタン

で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する

自動で便ふたを開閉する/しない
オート設定

4 で
「オート設定」
を選ぶ

5 で
「入/切」
を選ぶ

オートふた開閉 1/4

1. オート設定 ◀入▶

2. ふたが閉まるまで 90 秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 1/4

1. オート設定 ◀切▶

2. ふたが閉まるまで 90 秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

自動で閉まるまでの
時間を変える
**ふたが閉まる
まで**※1

4 で
「ふたが閉まる
まで」を選ぶ

5 で
「90秒/25秒」
を選ぶ※2

オートふた開閉 2/4

1. オート設定 入

2. ふたが閉まるまで 90 秒

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 2/4

1. オート設定 入

2. ふたが閉まるまで ◀25秒▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

ふたが閉まるまでを
25 秒に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

自動で開くまでの
時間を変える
(手で閉めたとき)
**ふたが開く
まで**※1

4 で
「ふたが開く
まで」を選ぶ

5 で
「15秒/30秒/
90秒」を選ぶ

オートふた開閉 3/4

2. ふたが閉まるまで 90 秒

3. ふたが開くまで ◀15秒▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 3/4

2. ふたが閉まるまで 90 秒

3. ふたが開くまで ◀30秒▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

ふたが開くまでを
30 秒に設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※1

4 で
「開きかた」
を選ぶ

5 で
「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ※3※4

オートふた開閉 4/4

3. ふたが開くまで 15 秒

4. 開きかた ◀便ふた▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

オートふた開閉 4/4

3. ふたが開くまで 15 秒

4. 開きかた ◀便座・ふた▶

↓で選ぶ⇒[●決定] 押す

開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※4 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することがあります。

必要なとき

設定を変える

せいきつ

1 ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN
押す

2 ▲ ▼ で
「オート機能」
を選ぶ

3 ▲ ▼ で
「せいきつ」
を選ぶ

項目	設定手順	リモコン画面
ノズルきれい 自動でノズルを洗浄する/しない	4 ▲ ▼ で 「ノズルきれい」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 1/5 1. ノズルきれい ◀入▶ 2. 便器きれい 入 ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 1/5 1. ノズルきれい ◀切▶ 2. 便器きれい 入 ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す → 押す ノズルきれいを 切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
便器きれい 自動で便器内にミストをかける/かけない	4 ▲ ▼ で 「便器きれい」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 2/5 1. ノズルきれい 入 2. 便器きれい ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 2/5 1. ノズルきれい 入 2. 便器きれい ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す → 押す 便器きれいを 切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
プレ脱臭 便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	4 ▲ ▼ で 「プレ脱臭」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 3/5 2. 便器きれい 入 3. プレ脱臭 ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 3/5 2. 便器きれい 入 3. プレ脱臭 ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す → 押す プレ脱臭を 入に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
脱臭 便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	4 ▲ ▼ で 「脱臭」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 4/5 3. プレ脱臭 切 4. 脱臭 ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 4/5 3. プレ脱臭 切 4. 脱臭 ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す → 押す 脱臭を 切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)
オートパワー脱臭 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	4 ▲ ▼ で 「オートパワー脱臭」 を選ぶ 5 ◀ ▶ で 「入/切」を選ぶ	せいきつ 5/5 4. 脱臭 入 5. オートパワー脱臭 ◀入▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す せいきつ 5/5 4. 脱臭 入 5. オートパワー脱臭 ◀切▶ ◀で選ぶ⇒[●決定] 押す → 押す オートパワー脱臭を 切に設定しました (戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

リモコン裏面

この表示画面での設定項目
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

メニュー/戻るボタン

▲ ▼ で項目の枠を動かし、
◀ ▶ で設定を選び、
◼ で決定する

設定を変える

ライト

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 で「オート機能」を選ぶ

3 で「ライト」を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

メニュー 3/6

3. オート機能

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

オート機能 4/4

4. ライト

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

やわらかライトを使う/使わない

やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない

便器内LED

きれいなサインを光らせる/光らせない

きれいなサイン

4 で「やわらかライト」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

ライト 1/3

1. やわらかライト ◀入▶

2. 便器内 LED 入

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

ライト 1/3

1. やわらかライト ◀切▶

2. 便器内 LED 入

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

やわらかライトを切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 で「便器内LED」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

ライト 2/3

1. やわらかライト 入

2. 便器内 LED ◀入▶

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

ライト 2/3

1. やわらかライト 入

2. 便器内 LED ◀切▶

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

便器内LEDを切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)

4 で「きれいなサイン」を選ぶ

5 で「入/切」を選ぶ

ライト 3/3

2. 便器内 LED 入

3. きれいなサイン ◀入▶

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す

ライト 3/3


2. 便器内 LED 入

3. きれいなサイン ◀切▶

◀で選ぶ⇒[●決定] 押す


きれいなサインを切に設定しました

(戻るとき→ MENU/RETURN)



設定を変える

においきれい




※1 機能のない項目は表示されません。


設定を変える

その他設定

1 メニュー/戻る
MENU/RETURN
を押す



2 で
 「その他設定」
を選ぶ



押す

リモコン裏面



この表示画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード


- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

メニュー/戻る
ボタン

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便の
ときなど)

水面下げる

3 で
 「水面下げる」
を選ぶ



押す
便器内の水が
流れて低い
水位でたまる

お知らせ


- ・検便時に使用するとき
は「オート便器洗浄」を「切」
にしてください。(P.40)
- ・便器洗浄すると、通常の水
面の高さに戻ります。
水面を下げて使いたい場合
に、都度設定してください。

便器とウォシュレットの
水を一定の間隔で自動で流す


凍結防止

3 で
 「凍結防止」を選ぶ

4 で
 「入/切」を選ぶ



押す



◀▶で「はい」を選ぶ

押す


凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

3 で
 「電子音」
を選ぶ



4 で
 「入/切」を選ぶ



押す

電子音を
切に設定しました


(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

お好みの
水勢・洗浄位置のままに
する/しない

水勢洗浄位置 記憶

3 で
 「水勢洗浄位置
記憶」を選ぶ

4 で
 「入/切」を選ぶ



押す

水勢洗浄位置記憶を
入に設定しました


(戻るとき → メニュー/戻る
MENU/RETURN)

必要なとき


設定を変える

その他設定 (つづき)


1 ☐ メニュー/戻る
MENU/RETURN
押す



2 で
「その他設定」
を選ぶ



☐ 押す



この表示画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- ☐ で決定する


メニュー / 戻る
ボタン

汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード※1**


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード※1**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.64)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

3 で
「便器洗浄水量
6Lモード」
を選ぶ




4 ☐ 押す




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 で
「便器洗浄水量
8Lモード」
を選ぶ



4 ☐ 押す



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)


必要とき

こんなときは

停電で水が流せないとき (断水していないとき)



■手動レバー (停電時便器洗浄用) で便器の水を流すことができます。
※停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。
動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。

1 すっきりパネル (左) を取りはずす




2 手動レバーを止まる位置まで引き続ける (約30秒)

・便器の水たまり面が上昇します。




3 「ピピッ」と電子音が鳴り、給水が止まったら、手動レバーをはなす

・便器の水が流れます。
※便器洗浄後、または途中で手動レバーをはなすと、約60秒間は便器洗浄しません。
約60秒以上たつてから、もう一度便器洗浄してください。



4 すっきりパネルを取り付ける

・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせて、すき間がないように取り付ける。



お願い

・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。
(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)
※バケツで便器の水を流すこともできます。(P.56)


長期間 (2日以上) 停電が続くときは電池ボックスに乾電池を入れてください。

お願い


・電池ボックスは水にぬらさないでください。
(故障の原因)

1 すっきりパネル (左) を取りはずす (P.54)


2 電池ボックスを袋から取り出す




3 電池ボックスに単3乾電池 (2本) を正しく入れる



4 電池ボックスを袋に入れる



5 電池ボックス用コードを電池ボックス用プラグ差し込み口に取り付ける



■手動レバーでの便器洗浄のしかた (P.56手順 ② ③)

※停電が復帰したら、電池ボックス用プラグを抜き、乾電池を取り出し、コードを袋に入れて、すっきりパネルを取り付けてください。(P.54)

■電池について

・電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
・電池の破裂や液漏れなどを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5、7)

こんなときは

断水で水が流せないとき

- 1 バケツで水を流す
(6L～8L程度)
- 2 流した後、水位が低くなったら
水をつぎ足す
(水位が上がらなくなるまで)
・においを防ぐため




お願い

- ・作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.40)
- ・断水が復帰したら、使用前に必ずお風呂やキッチンなど(本製品以外)で水を出して、給水管内の空気を抜いてください。
(本製品に空気や異物が入り込むことによる故障の原因)
- ・その後、必ず大洗浄してください。
(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

リモコンで操作できないとき

- ウォシュレット左側面のボタンでも、
便器洗浄できます。



- 電池切れ予告ランプが
点滅しているときは、
乾電池を交換してくだ
さい。



■乾電池の交換のしかた

- 1 電源プラグを抜く
- 2 リモコンをハンガーから取りはずす
(P.12)
- 3 電池カバーを開け、単3乾電池(2本)を
交換する
(P.12)
・電池切れ予告ランプが消灯する
- 4 リモコンをハンガーに取り付ける
- 5 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する




お願い

- ・乾電池を交換すると、節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。
もう一度設定してください。


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.34)
それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.73)

- 1 電源プラグを抜く
- 2 ウォシュレット本体(右側)のルーバーを取りはずす



- 3 脱臭カートリッジを取りはずす




ご注意

- ・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

- 4 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

- ・確実に奥まで押し込む



- 5 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

・便器の種類によって凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。

お願い

- ・外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄」(P.40)「オートふた開閉」(P.42)を「切」にしてください。

流動方式

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた (P.50)

- ・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- ・「運転」ランプが点滅する
- ・約10分間隔で便器洗浄
- ・約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)




ヒーター付便器・水抜併用方式

1 水抜栓を操作して、給水を止める

お願い

- ・止水栓は開けたままにしておいてください。(製品内部の水が抜けずに凍結破損するおそれ)



2 ノズルを出す

リモコン裏面のボタンで操作します。

1. ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す
2. で「お手入れ」を選び 押す
3. で「ノズルそうじ開始/停止」を選び 押し、ノズルを伸出させた後、もう一度 押してノズルを戻す (給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く


ヒーター付便器・水抜併用方式(つづき)

4

配管の水を抜く


①カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ・給水フィルター付水抜栓をΦドライバーでゆるめたあと、引っ張る



②水抜きが終わったら、給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

- ・給水フィルター付水抜栓を押し込み、Φドライバーで確実に締める




5

電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

6

すっきりパネル(右)を取りはずす



7

タンクの水を抜く

- ・すっきりパネル裏面のラベル「タンク内水抜き作業手順」参照

8

便座温度を「高」にする (P.22)

- ・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

- ・再通水が必要です。(P.60)

お知らせ

- ・ヒーター付便器は室温が5℃以下になると自動でヒーターが入ります。
- ・凍結のおそれがないときは、ヒーター付便器の電源プラグを抜いておいてください。

こんなときは

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)

(凍結して製品破損などをおこす原因)

ご注意

・「お掃除リフト」(P.32) で本体が上がった状態での水抜きはしないでください。

水抜きのしかた

- 流動方式のとき
止水栓または元栓を開める(P.4)

■ヒーター付便器・水抜併用方式のとき
水抜栓を操作して、給水を止める(P.58手順①)

お願い

・止水栓は開けたままにしておいてください。
- 流す大 FLUSH を押して
タンクの水を抜く
- ノズルを出す
(P.58 手順②)
- 電源プラグを抜く
- 配管の水を抜く
(P.59 手順④)
- 水抜きレバーを引き出す

・ノズル付近から
水が出る
(約20秒)
- 手を離し、水抜きレバーを
元に戻す
- ヒーター付便器・水抜併用方式のみ
便器内のタンクの水を抜く

・すっきりパネル裏面のラベル「タンク内
水抜き作業手順」参照

■凍結のおそれがあるときは

・便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして
凍結しないようにしてください。
(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄
処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

・再通水が必要です。(下記)

再通水のしかた

- 止水栓または元栓を開ける、または、水抜栓を操作して、給水する

・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する
- 電源プラグを抜いているときは
電源プラグをコンセントに差し込む

・「運転」ランプが点灯する
- ①ノズルから水を出す

(1) 便座の左側を押したまま、
(2) リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す

・水は紙コップなどで受けてください。

(3) リモコンの「止」ボタンを押す

② 流す大 FLUSH を押す

・便器に水を流しながらタンクに給水します。ウォシュレット本体表示部のランプが点滅し、給水が完了すると点灯に変わります(最大約80秒)。
※給水が完了するまで便器洗浄できません。タンク給水中はすべての操作をしないでください。

■残水が凍結して水がでないとき

・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める
- 便器に水がたまってから、もう一度 流す大 FLUSH を押す


故障かな？と思ったら

まず、P.61～68の処置方法をお試しください。

それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店またはTOTO メンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。

次の場合は電源プラグを抜いて、TOTO メンテナンス(株) 修理受付センターへ連絡してください。

●運転、便座、
節電ランプが
点滅している



●電子音が
止まらない


●便座ランプが
点滅している



注意

！ 水漏れが起きたら、
止水栓を閉める

<床給水・壁給水の場合>



(壁排水リモデルの場合
→P.4)

まず、ご確認ください

運転ランプが
点灯していますか？

■電源プラグの切表示ランプが
点灯していませんか？

→「入」ボタンを押す
(ランプ消灯)



■「運転」ランプが点滅していませんか？

→「凍結防止」設定が「入」になっています。(P.50、58)

■配電盤のブレーカーが入っていますか？

→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する



節電ランプが点灯
していませんか？

■点灯中は節電中(P.26)のため、便座の温度を下げたり
便座ヒーターを切ったりしています。




リモコンで
動きますか？

■リモコン上面の
電池切れ予告ランプが
点滅していませんか？

→乾電池を交換する(P.12、56)

■リモコン送信部やリモコン受信部が
ふさがれていませんか？

→障害物やゴミ・水滴などを取り除く



<図はAH>

<図はRH>

必要なとき

故障かな？と思ったら

おしり・ビデ洗浄・ノズル	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	ノズル(洗浄水)が出ない	●冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。 ●約2時間以上連続して座っていませんか？(安全のため、操作できなくなります。)→一度便座を立ち、再度お使いください。 ●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。 →電源プラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。 TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。 ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。 ●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていますか？ →カバーは、はすしてください。 幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはすしてください。	— — 69 8 9
ノズルは出るが 洗浄水が出ない/ 洗浄水の勢いが 弱い		●断水していませんか？ →「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。 ●止水栓が閉まっていませんか？ →止水栓を全開にしてください。 ●給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。 ●水勢の設定が弱くなっていませんか？	— 13 36 14
	洗浄水が 冷たい	●温水温度の設定が「切」または低くなっていませんか？ ●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水ははじめの温水温度が低いことがあります。	22 —
	途中で止まる	●おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ洗浄は約5分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか？ →便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まる場合があります。	— 8
	ノズルから 勝手に 水が出る	●ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ(緑色)が点滅していませんか？ ・「凍結防止(流動方式)」設定が「入」になっています。 (ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。) ●便座に座ると、お湯を出す準備のために数秒間水が出ます。 ●きれいなサインがサイクル点灯していませんか？ ・「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。	50,58 — 18
温風乾燥	ノズル付近から 勝手に水が出る※1	●「においきれい」が「入」のときは、内部の部品を洗浄するため水が出る場合があります。	—
	温風乾燥の 温度が低い	●乾燥温度の設定が低くなっていませんか？	22
	途中で止まる	●約10分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか？ →便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まる場合があります。	— 8

※1 AH1・RH1以外

便器洗浄	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	便器洗浄しない	●止水栓が全開になっていますか？ ●停電していませんか？ →手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器洗浄できます。 ●断水していませんか？ →バケツで水を流してください。	13 54 56
自動で便器洗浄 しない/ タイミングが遅い (オート便器洗浄)	ボタンを押しても 便器洗浄しない	●ウォシュレット本体表示部のランプが点滅していませんか？ ・タンク給水中です。(最大で約60秒かかります。)	—
		●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間が約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 ・立って使用した後、便器の正面に立っているとき →トイレ室内から出て、最大約20秒後に水が流れます。 ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	40 15 15 — 8
		●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。 (約10秒後→約5秒後または約15秒後)	40
	勝手に 便器洗浄する	●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか？ →便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。	40 8
汚物が きれいに 流れない		●次の場合は、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄することがあります。 ・便座・便ふたが開いている状態で、便器の前に立ったり、通過したりしたとき ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・ふた」のとき	— 42
		●ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ(緑色)が点滅していませんか？ ・「凍結防止(流動方式)」設定が「入」になっています。 (ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。)	50,58
		●止水栓が全開になっていますか？	13
		●給水フィルターが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。	37
		●トイレ以外で水を使っていますか？ →他を止めてから、便器洗浄してください。	—
		●大・小・eco小のボタンを使い分けことができます。 ・大洗浄(大便時):トイレトーパー(シングル)10mまで ・小洗浄(小便時):トイレトーパー(シングル)3mまで ・eco小洗浄:男子小用時やお手入れのときなど、トイレトーパーを流さないとき	15
		●汚物の種類(軽い、やわらかい、粘っこい)によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、掃除用スポンジ・ブラシなどで掃除してください。	31
		●タンク給水中は便器洗浄できません。 →ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便器洗浄してください。	—

必要なとき

故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便器洗浄	汚物がきれいに流れない	●排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。 →「便器洗浄水量6Lモード」または「便器洗浄水量8Lモード」に洗浄水量を変えると、改善されることがあります。	52
	便器洗浄水量が変わった/ 便器洗浄時間が長い	●前回の便器洗浄から24時間以上経過している可能性があります。 →約24時間以上便器洗浄を行わなかった場合は、次の便器洗浄のみ（大・小・eco小のいずれの場合も）自動で便器洗浄量を増やし、排水管内部に汚物が溜まっている場合などに排出しやすくなります。（排水管保護洗浄）このとき、便器洗浄の時間が通常より長くなります。	—
	便器洗浄したあとに便器内に水が少量流れる	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると、便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。 ・同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。 TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。	69
	バリウムがきれいに流れない	●バリウムなどの水より比重が大きいものは、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で流せないときは、掃除用スポンジ・ブラシなどで掃除してください。	31
	便器ボウル面に洗いが残っている	●便器ボウル面に油などの見えない汚れが付いている可能性があります。 →トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）で掃除してください。	31
便座・便ふた（オートふた開閉）	手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器洗浄しない	●停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。 動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。 ●手動レバーで便器洗浄するときは、「ビビッ」と電子音が鳴り給水が止まるまで、手動レバーを引っ張り続けてください。 ●手動レバーで便器洗浄したとき、途中で手動レバーをはなしたときは、約60秒間は便器洗浄できません。 →約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。 ●長期間（2日以上）停電が続く場合は、電池ボックスに乾電池を入れて便器洗浄してください。 ●電池ボックスに乾電池を入れているのに便器洗浄しないときは、乾電池が消耗しています。 →新しい乾電池に交換してください。	— 54 — 55 —
	自動で便ふたが開かない	●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約15秒間オートふた開閉を行いません。 ・便ふたを手で閉じたとき （使い勝手を考慮して、便ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。） →いったんトイレの外に出て、約15秒以上たってから便器に近づくと、手で開閉してください。	42 —
		●「ふたが開くまで」を「30秒」・「90秒」に設定していませんか？	42
		●電源プラグを差し込んでから約10秒間は、自動で開きません。 →手で開閉してください。	—
	自動で便ふたが閉まらない	●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？→カバーは、はずしてください。	9
●小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。		—	
●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●次の場合は約5分後に便ふたが閉まります。 ・便座に座らなかったとき ・便座に座る時間が約6秒未満のとき		42 —	

こんなとき		ご確認ください		参照 ページ
便座・便ふた（オートふた開閉）	便ふたが勝手に開く	●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」がはたらき、便ふたが開く場合があります。 →「オートふた開閉」を「切」に変更することもできます。 ●トイレに小便器や洗面台が併設されていませんか？ →小便器などを使用の際に人体検知センサーが検知して便ふたが開閉することがあります。	42 —	
	便ふたが勝手に閉まる	●「オートふた開閉」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。 ●「ふたが閉まるまで」を「25秒」に設定していませんか？ ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	42 42 8	
	便ふたと便座が同時に開く	●「開きかた」の設定が「便座・ふた」になっていませんか？	42	
	開くとき途中で止まる（閉まる）	●電源プラグを差し込んで最初に開くときに障害物があたると、次から途中で止まる（閉まる）ことがあります。 →障害物がない状態で電源プラグを抜き、約5秒後に差し込みなおし、リモコンの「便座開閉」ボタンを押してください。	13,15	
	リモコンで開閉できない	●自動では開くとき→「リモコンで動きますか？」を確認してください。 ●自動でも開かないとき ・便ふたが正しく取り付けいていない可能性があります。 →正しく取り付けてください。 ●インバータ照明下では誤検知する可能性があります。	61 33 —	
便座・便ふた	便座が冷たい	●「便座」ランプが点滅していませんか？※1 →TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。	69	
		●便座温度の設定が「切」、または低くなっていませんか？ ●便座に座るまでの時間が短いときは温まっていない場合があります。※1	22 20	
		●節電中になっていませんか？ ・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に座ると一時的に便座ヒーターが入り、約15分で温くなります。※2 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。	26 28	
		●便座に長時間座っていませんか？ ・座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。→一度便座を立ち、再度お使いください。	—	
		●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。	9	
		●電子音が鳴っているときは、電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。	69	
	作動しない	●設定温度（上限約25℃）より室温が高いと、作動しません。	24	
タイマー室内暖房が作動しない	●リモコンの乾電池を交換しませんでしたか？ ・交換すると、「タイマー室内暖房」が解除される場合があります。 →タイマー節電を開始したい時間に、もう一度設定してください。	24		
途中で止まる	●約12時間以上たつと、自動で止まります。（切り忘れ防止）	—		
室内暖房※1				

※1 AH1・RH1以外
※2 AH2W・RH2W以外

故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
節電	節電ランプが点灯しない	●電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・節電機能を「入」にしているとき、電源を入れるとウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯することがあります。 (設定は維持しており、約24時間以内に点灯します。)	—
	タイマー節電が作動しない	●リモコンの乾電池を交換しませんでしたか？ ・交換すると、「タイマー節電」が解除される場合があります。 →タイマー節電を開始したい時間に、もう一度設定してください。	28
	スーパーおまかせ、おまかせ節電 ^{※2} が作動しない	●使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。 →節電の種類を確認してください。	26
脱臭	脱臭がきかない	●リモコンの乾電池を交換しませんでしたか？ ・交換すると、設定が解除される場合があります。 →もう一度設定してください。	28
	異臭がする	●「脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座に座っても、作動音が聞こえないとき→便座に深く腰かけてお使いください。 便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	44 — 34 57
	オートパワー脱臭が作動しない	●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？ ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	57
きれい		●「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座から立ちあがって約10秒後に作動します。	44 —
	においきれいがはたらかない ^{※1}	●「においきれい」が「切」になっていませんか？ →においきれいボタンを押して「においきれい」ランプの点灯を確認してください。 においきれいカートリッジの汚れ・目詰まりなどがひどい場合は、交換してください。	15 73
		●「においきれい」の設定が「オート」のときは、トイレをあまり使わない時間帯に、においきれいが停止します。 →「連続」に設定すると、常に、においきれいを行います。	48
		●以下の場合は、「においきれい」がはたらきません。 ・タイマー節電がはたらいている時間帯 (「タイマー節電」ランプ(緑色)のみ点灯) ・数日おきに、きれい除菌水で内部の部品を洗浄する約10分間 (「においきれい」ランプが点滅)	—
	使わない時間帯でもにおいきれいはたらく ^{※1}	●「においきれい」は、トイレ入室時の気になるにおい(小用時のアンモニア臭)に作用します。	—
		●「においきれい」の設定が「オート」のときは、使用状況を数日学習してにおいきれいをするために、使わない時間帯でもはたらくことがあります。 ●「においきれい」の設定が「連続」のときは、トイレの使用状況に関わらず、常に、においきれいを行います。	48 48

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
きれい	やわらかライト 便器内LED きれいサイン においきれいランプ ^{※1} が点灯しない	●「やわらかライト」「便器内LED」「きれいサイン」の設定が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●「においきれい」ランプは、「タイマー節電」がはたらいている時間帯に点灯します。 ●「きれいサイン」・「においきれい」ランプが点灯しなくなったら「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。(交換は有料です。)お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。 (使用回数は4人家族<男性2人、女性2人>での使用想定)	46 — 69
	プレミスト アフターミスト が出ない	●「便器きれい」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座が開いているときは出ません。 ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・ふた」になっていませんか？ →「便ふた」に変更することができます。 ●アフターミスト終了後、約90秒間はプレミストしません。	44 42 —
	プレミストが勝手に出る	●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「便器きれい」がはたらき、プレミストする場合があります。 →「便器きれい」を「切」に変更することもできます。 ●洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。	44 19
その他	配管接続部から水漏れする	●接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。	69
	リモコン表示画面の表示が消える	●リモコンのボタンを約60秒以上押さなかった場合、リモコン表示画面の表示が消えます。	—
	ウォシュレット本体がガタつく	●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチが入ります。	8
	使用時に水はね(おつり)がある	●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トイレットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。	—
	水を流すと、床下から「ビシャビシャ」音がする	●便器洗浄後に便器のたまり水(封水)を確保するための仕組みにより、排水管で音がする場合があります。	—
	水を流すと、「ゴボゴボ」と音がする	●水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。	—

故障かな？と思ったら

こんなとき		ご確認ください	参照 ページ
ウォシュレット 本体から 音がする	▶	入室したとき ●「便器きれい」が「入」のときは、便器内に汚れを付にくくするためプレミストがたらき、ミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「タイマー室暖」を設定しているときは、設定した時間に自動で作動します。 ^{※1} ●「冷込防止」が「入」のときは、室温が約5℃以下になると、自動で作動します。 ^{※1}	44 24 24
		洗浄機能（おしり・おしりソフト・ビデ）を使用しているとき ●洗浄水を出すときに、ポンプを動かす音がします。	—
		使用後、便器から離れるとき ●「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約60秒間、においを吸い込む力をアップするための音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「便器きれい」が「入」のときは、便座に座って使用した場合に、便器内にきれい除菌水のミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」などがたらいたあとに、ノズルを出して製品内部の残水を抜くための作動音がします。	44 44 44 —
		使用していないとき（夜間など） ●「ノズルきれい」または「便器きれい」が「入」のときは、約8時間洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用しない場合に、次のような音がします。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 ：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「便器きれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音 →「切」に変更することもできます。 ●「においきれい」 ^{※1} が「入」のとき： ・使用状況を学習して運転するため、使用頻度によっては長時間運転していることがあります。（設定が「オート」のとき） ・数日おきに、内部の部品を洗浄するための音がします。 ●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」や「便器きれい」がたらき、便ふたが開いたり、プレミストする場合があります。 →「オートふた開閉」や「便器きれい」を「切」に変更することもできます。	44 18 42,44
	▶	●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便は、すぐにふき取ってください。	—
便器まわりに 黒いシミができる	▶	●空気中に浮遊しているカビの胞子や細菌が便器に付いた汚れを栄養源にして繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）で掃除してください。	—
便器内側に黒色や ピンク色の汚れが 付く	▶	●湿度が高く、水温と室温の差が大きいために結露が発生します。 →かわいた布でふき取ってください。 （防露便器でも室温と水温の差が15℃以上で室内の湿度が80%に達すると結露することがあります。）	—
便器の表面に 水滴が付く	▶		—

その他

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな？と思ったら」(P.61～68)をご確認ください。

■保証書 (P.79に記載しています。)

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日からウォシュレット部は1年間、便器部は2年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレット一体形便器の補修用性能部品（※1）の最低保有期間は、製品の生産終了後10年です。
※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替える必要が発生する可能性が大きいもの

補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

保有期間内においても代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）での提供の場合がありますので、ご了承願います。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO（株）の所有となります。

■延長保証制度（有料）について

延長保証料金やお申込み方法などの詳細は、同梱のご案内チラシまたはTOTOホームページをご覧ください。

- 一般家庭以外（事務所・店舗・病院など不特定多数の方が使用される場所）でのご使用の場合は、保証対象のためお申込みできません。

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

延長保証制度に関するお問い合わせは、TOTO（株）延長保証事務局 へお願いします。	
TEL ☎ 0120-100514	受付時間：平日 9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。（水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。）機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。
なお、点検はTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼のTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休 受付時間：8：00～19：00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）営業時間：9：00～18：00

修理料金について【TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

■保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番(TCF・・・)→便ふたの裏をご覧ください。
- お取付日 →保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。
詳しくはTOTO ホームページをご覧ください。

■保証期間経過後に修理を依頼されるとき

- お求めの取付店・販売店またはTOTO メンテナンス（株）修理受付センターにまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

定期点検を行った日付を記入しておきましょう！

	日付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

必要なとき

項目				AH2W/RH2W	AH1/RH1
定格電源				交流100V 50／60Hz	
定格消費電力(ヒーター付便器の場合)				1376W(1416W)	1276W(1316W)
区分 ^{*1}				瞬間式	
年間消費電力量 ^{*2}				AH2W：77kWh／年 (97kWh／年) AH1：109kWh／年 (143kWh／年) RH2W：67kWh／年 (81kWh／年) RH1：88kWh／年 (113kWh／年)	
電源コード長さ				1.0m (漏電保護プラグ、アース線付)	
便器機能	便器洗浄水量			床排水 大3.8L、小3.3L、eco小3.0L 壁排水 大4.8L、小3.6L、eco小3.4L	
	給水方式			水道直結式／タンク貯水ポンプ加圧併用	
	洗浄方式			トルネード洗浄	
	サイズ			エロンゲート	
	凍結 予防	流動方式	流動水量	29L／h ^{*3}	
ヒーター付 便器方式		ヒーター容量	40W		
		安全装置	温度ヒューズ		
		電源コード長さ	1.1m (コンセント付)		
ウォシュレット機能	洗浄 装置	吐水量	おしり洗浄	約0.32～0.43L／min (水圧0.2MPaのとき)	
			おしりソフト洗浄	約0.32～0.43L／min (水圧0.2MPaのとき)	
			ビデ洗浄	約0.29～0.43L／min (水圧0.2MPaのとき)	
			ワイドビデ洗浄	約0.35～0.43L／min (水圧0.2MPaのとき)	
		吐水温度	温度調節範囲：切、約30～40℃		
	ヒーター容量	1200W			
	安全装置	温度ヒューズ			
	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁			
	暖房 便座	表面温度	温度調節範囲：切、約28～36℃ (スーパーおまかせ節電時：切)	温度調節範囲：切、約28～36℃ (おまかせ節電時：約26℃、スーパーおまかせ節電時：切)	
		ヒーター容量	500W	50W	
安全装置		温度ヒューズ			
脱臭 装置	方式	O ₂ 脱臭			
	風量	標準モード：約0.09m ³ ／min、パワーモード：約0.16m ³ ／min			
温風 乾燥 装置	消費電力	標準モード：約1.7W、パワーモード：約5.3W			
	温風温度 ^{*4}	温度調節範囲：約35～60℃			
	風量	約0.29m ³ ／min			
	ヒーター容量	350W			
におい きれい	安全装置	温度ヒューズ			
	風量	約0.04m ³ ／min	—		
	消費電力	約0.5W	—		
室内 暖房 装置	暖房能力	室温＋約10℃ (ただし温度調節：最高約25℃)	—		
	風量	約0.32m ³ ／min	—		
	ヒーター容量	350W	—		
	安全装置	温度ヒューズ 温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル)	—		
給水圧力				最低必要水圧：0.05MPa (流動時 10L/min)、最高水圧：0.75MPa (静止時)	
給水温度				0～35℃	
周囲使用温度				0～40℃	
製品寸法				[AH] 幅386×奥行691×高さ528mm [RH] 幅386×奥行689×高さ512mm	
製品質量				AH2W 約43.2kg/RH2W 約43.0kg (ウォシュレット部 AH2W 約6.9kg/ RH2W 約6.7kg、便器部 約36.3kg ^{*5})	AH1 約42.8kg/RH1 約42.6kg (ウォシュレット部 AH1 約6.5kg/ RH1 約6.3kg、便器部 約36.3kg ^{*5})

※1 省エネ法(2012年度基準)の区分
※2 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値、()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量
※3 水圧により、流動水量は変動します。
※4 温風吹出口付近における当社測定点の温度
※5 床排水、排水口200mmの便器の質量です。
●この製品は、日本国内専用品です。

■抗菌(※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。				抗菌剤の種類	便器部：無機系 ウォシュレット部：無機系	
					抗菌性能持続性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認	
抗菌加工部位	抗菌加工・抗菌加工部位は、下表の通りです。					安全性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
	便器タイプ	抗菌加工		抗菌加工部位			
		便器部	ウォシュレット部	便器部	ウォシュレット部		
		セフィオンテクト®	○	○	便器ボウル・上面	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(ボタン)	
						禁止事項	ウォシュレット部：酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
						取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

※ 陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにし、汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか？
故障していませんか？

長年のご使用や故障したままのご使用は、
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。



温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

①

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的
な点検(有料)をおすすめします。

②

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。す
ぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉め
てご使用を中止してください。

③

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご確認ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗
浄便座は買い替えをご検討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- | | |
|---|--|
| ☐ トイレが焦げ臭いなどいつもと違うにおいがする。 | ☐ 便座にひびや割れがある。 |
| ☐ 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。 | ☐ 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。 |
| ☐ 便座が異常に熱いときがある。 | ☐ 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。 |
| ☐ お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。 | ☐ 製品や便器を伝って水漏れしている。 |
| ☐ 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。 | ☐ 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。 |
| ☐ 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。 | |

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、
販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。


一般社団法人
発行元: **日本レストルーム工業会**

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ 検索



詳細はこちらを
ご覧ください



経済産業省

一般社団法人
リビングアメニティ協会

交換部品/別売品

●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。

希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>



交換部品


■給水フィルター(P.37)		■給水フィルター付水抜栓(P.36)		■脱臭フィルター(P.34)		■便座クッション(P.11)	
品番	TH66435R	品番	TCM1790	品番	TCM1791	品番	TCM1792R
■便ふたクッション(P.11)				■脱臭カートリッジ(P.57)		■においきれいカートリッジ(P.35)	
<AH用>		<RH用>					
				品番		品番	
TCM1793		TCM2092		TCM1788		TCM1789RR	

別売品

■フレグランスセット

心地よい香りでトイレを演出
芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。

ケースを脱臭排気口(P.11)に取り付けて、
フレグランスオイルシート*1を入れたト
レーを差し込みます。



ケース	フレグランス オイルシート*1 × 8
トレー (フレグランス 後付けキット用)	トレー (フレグランス 機能付)

セット内容	フレグランスオイルシート……8枚 トレー……………1個
品番	フローラル……………TCA280 石けん……………TCA281 ウッディ……………TCA282 シトラス……………TCA283 フローラル・石けん・ウッディ・シトラス (各2枚)……………TCA284

※1 取り替えるときは、必ず専用のフレ
グランスセットをお求めください。
交換の目安は約30日間です。
(一般家庭で標準的な使用条件にて
使用の場合)

■トレー(フレグランス後付けキット用)

品番	TCM2085
----	---------

■らくらくリモコン

付属のリモコンとの併設が必要です。



■クッション(取付説明書付)

便ふたが窓枠・壁などに
当たる場合の、当たり音
軽減に。

品番	TCA301
----	--------

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター(裏表紙参照)でご購入の場合

■お届けについて
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。
あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け
予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について
交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内
にTOTOパーツセンターまでご返送ください。
送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内に
TOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担とな
りますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、
一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらか
じめご了承ください。

製品の安全使用/ご愛用者登録

製品の長期使用に関する本体表示について

1 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがある事を注意喚起するために、以下の内容の表示をウォシュレット本体に行っています。

- 製造年(便ふたの裏面などに西暦4桁で表示しています。)
- 注意表記(便ふたの裏面などに下記の表記を表示しています。)



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に設置された場合)
想定安全使用期間をこえてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

2 想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無料保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

※一般家庭以外(事務所、病院等、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3 標準的な使用条件

環境条件	電圧/周波数	AC100V 50/60Hz	機器の定格電圧/周波数による
	温度	20℃	JIS A4422 規格票による
負荷条件	給水温度・給水圧	15℃ 0.2MPa	JIS A4422 規格票による
	定格負荷	製品仕様による標準設置状態	—
想定条件	4人家族(男性2人、女性2人)において、大便:1回/日・人、小便男性:4回/日・人、小便女性:4回/日・人の使用回数で、一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ15秒間とする		JIS A4422 規格票による
取扱維持管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行われている		

4 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

ご愛用者登録のお願い

末永くご愛用いただくためにお客様情報の登録をお願いいたします。

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切なお知らせや、暮らしに役立つ情報の提供に使用させていただきます。なお、お客様の個人情報は当社プライバシーポリシーに基づいて適切に管理、取り扱いさせていただきます。詳細はTOTO ホームページをご覧ください。

お手数ですがウォシュレット部(TCF***)と便器部(CS***)の両方の登録をお願いいたします。

ウォシュレット部 TCF***	+	便器部 CS***	=	セット品番 CES***
ご愛用者登録対象品				

登録のしかた

※複数台登録が可能です。



※表示位置は、機種により異なります。

スマートフォン・タブレット端末で登録される場合は、商品からアクセスし、画面の案内に従って登録してください。
※詳しくは、TOTO ホームページにアクセスし、お客様サポートの「製品のご登録」をご確認ください。
※通信料はお客様負担となります。

パソコンで登録される場合は、TOTO ホームページにアクセスし、お客様サポートの「製品のご登録」より画面の案内に従って登録してください。

TOTOホームページ
<https://jp.toto.com>

登録に関するお問い合わせは、
TOTO(株)ご愛用者登録相談室 へお願いします。

TEL ☎ 0120-55-1172

受付時間: 平日9:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生じる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故(火災、感電、やけど、けが、水漏れなど)を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いいたします。

ウォシュレット本体

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?
- ・水漏れがありませんか?
- ・正常に作動していますか?

リモコン

- ・乾電池が破裂・液漏れしていませんか?

電源プラグ

- (目安: 月1回)
- ・ほこりが付いていませんか?
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

電源コード

- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか?
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

止水栓


- ・水漏れがありませんか?
- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか?

便ふた

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・正常に作動していますか?

においきれいカートリッジ^{*1}

- <黒色>(目安: 月1回)
- ・汚れ・目詰まりなどはありませんか?



脱臭排気口 においきれい吹出口^{*1} (目安: 月1回)

脱臭フィルター (目安: 月1回)

- ・ほこりが付いていませんか?

便座

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?
- ・正常に作動していますか?
- ・便座クッションがはずれていませんか?

便器

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・水漏れがありませんか?

便器と床の間

- ・水漏れがありませんか?

給水ホース

- ・電源プラグに接触していませんか?
- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか?
- ・水漏れがありませんか?

点検箇所	実施日(年・月・日)			
ウォシュレット本体	/	/	/	/
便ふた	/	/	/	/
リモコン	/	/	/	/
電源プラグ	/	/	/	/
電源コード	/	/	/	/
止水栓	/	/	/	/
給水ホース	/	/	/	/

※1 AH1・RH1以外

点検箇所	実施日(年・月・日)			
においきれいカートリッジ ^{*1}	/	/	/	/
においきれい吹出口 ^{*1}	/	/	/	/
脱臭排気口	/	/	/	/
脱臭フィルター	/	/	/	/
便座	/	/	/	/
便器	/	/	/	/
便器と床の間	/	/	/	/

必要なとき

MEMO

MEMO

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

＜TOTOメンテナンス(株)修理受付センター＞
〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ	様	取付店	TEL - - 年 月 日
	〒		販売店	
	おところ		お取付日	
品番	ネオレストAH2W-AH1 CES(TCF)9898＊R型 CES(TCF)9788＊R型 ネオレストRH2W-RH1 CES(TCF)9878＊R型 CES(TCF)9768＊R型		保証期間	ウオシュレット部 ≫ お取付日から1年間 便器部 ≫ お取付日から2年間 (防水機能 ^{※1} ：お取付日から5年間)

※1 防水機能保証範囲例：便器陶器部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、取扱印、お取付日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
 - お取付後の移設などに起因する故障および損傷
 - 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
 - ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
 - 製品の凍結による故障および損傷
 - 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
 - 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
 - 車輻、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
 - 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
 - ゴミかみや水あか固着による不具合
 - 乾電池などの消耗による不具合
 - 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、取付店・販売店、取扱印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。
※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010