




警告

	絶対に分解したり、 修理、改造は行わない
	引火性のあるものを近づけて 使用しない 商品に水をかけない
 必ず実行	コンセントの場合、 定格15A以上を単独使用する
	異常・故障時には、 直ちに使用を中止する お手入れのときには、 電源スイッチを「切」にする
火災、感電、けがの原因になります。	

掃除のしかた

故障の原因になります。
事前に取り扱説明書をご覧ください。

センサー部

水ぶきする
[1回/月]



フィルター

ほこりを取る
[1回以上/月]

