

フィルタの掃除

1. マイナスドライバーで止水栓を開めます。
 2. 止水栓蓋をソケットレンチ等で外して、フィルタを取り出します。
 3. フィルタの目詰まりをブラシ等で軽く除去します。
 4. フィルタ、止水栓蓋を元どおりに取付けます。
 5. 止水栓を全開にします。
- * 止水栓は全開状態でご使用ください。止水栓を絞ると製品の機能が十分発揮されなくなります。

