

⚠ 警告	⚠ 注意
通電時は危険ですので端子台には絶対に手を触れないでください。感電する恐れがあります。	• AC100V以外の電源で使わないでください。故障の原因となります。 200V • このカバーは防水カバーです。絶対にはずさないでください。
コントローラー取扱い注意	
前洗浄の設定 前洗浄を入れる場合は左のキャップ（黒色）を取り外し、1番スイッチをONにしてください。	
ご注意 スイッチには、無理な力を加えないでください。 スイッチ2～6番は前洗浄の設定には関係ありません。誤ってONにした場合は必ずOFFに戻してください。	

H04248R