



## C. 製品説明（操作説明）ラベル

# H04248S

W：111

※青い点線は断ち切り線です。  
実際には印刷されません。

H：48（異形）

警告	
 接触禁止	通電中は電源端子には絶対に手を触れない 感電の原因になります。
 禁止	AC100V以外の電源で <b>200V</b> 使用しない 火災や故障の原因になります。 この防水カバーを絶対に外さない 故障・漏電の原因になります。
<b>前洗浄の設定について</b> 前洗浄を入れる場合は左のキャップ(黒色)を取り外し、 1番スイッチをONにしてください。	
<b>注意</b> スイッチには、無理な力を加えないでください。スイッチ2～6番は前洗浄の 設定には関係ありません。誤ってONにした場合は必ずOFFに戻してください。	
H04248S	